



Zawiesie pasowe taśmowe

G03920 - 4M / 150mm / 5T

G03921 - 5M / 150mm / 5T

G03922 - 6M / 150mm / 5T

G03923 - 8M / 150mm / 5T

Kontrola, nadzorowanie i stosowanie zawiesi pasowych i pętlowych (zwanymi dalej zawieszami pasowymi)

Wyłączanie z eksploatacji

Zawiesie pasowe podlega wyłączeniu z użytkowania w przypadku zaistnienia poniższych oznak:

1. Brak etykiety z podaną nośnością znamionową zawiesia pasowego lub nieczytelnej etykiety.
2. Ślady kontaktu z wiesia pasowego z kwasami lub zasadami.
3. Ślady nadtopienia, zwęglenia lub rozprysków spawalniczych w dowolnym miejscu zawiesia pasowego.
4. Przecięcia, pęknięcia, nacięcia lub obecność ciał obcych albo przetarć odsłaniających rdzeń.
5. Uszkodzona lub nacięta tkanina osłonoowa, powodująca odsłonięcie rdzenia.
6. Skręcenia dowolnego miejsca pętli.
7. Odształcenia, perforacja korozyjna, ślady korozji lub uszkodzone elementy osprzętu.
8. Wszelkie oznaki wywołujące wątpliwości co do wytrzymałości zawiesia pasowego.

Użytkowanie sprzętu

1. Określić masę ładunku. Masa ładunku nie może przekroczyć nośności zawiesia pasowego.
2. Dobrać zawiesie pasowe odpowiednio do rodzaju ładunku, haka i środowisk pracy.
3. Nie wolno nadmiernie obciążać zawiesia pasowego. Mieć na uwadze kąt wpływający na obciążenie zawiesia pasowego (patrz rysunki ze sposobami mocowania).
4. Zawiesie pasowe z np. pętali, powinno mieć odpowiednią długość, aby obciążenie działało na pas, a nie na pętlę.
5. Jeżeli zawiesie pasowe musi być owinięte na ciężarze, to należy go zabezpieczyć w taki sposób, aby się nie przesunął.
6. Punkty mocowania muszą mieć odpowiedni kształt i wielkość w celu zapewnienia właściwego zamocowania haka lub innego elementu mocującego.
7. Zawiesie pasowe zawsze należy chronić przed przecięciem na ostrych narożnikach, krawędziach, wystających elementach lub nierównych powierzchniach.
8. Nie wolno skręcać zawiesia pasowego po posadzkach lub nierównych powierzchniach.
9. Nie wolno skręcać, przedłużać, splątywać lub związywać zawiesia pasowego z innymi zawieszami.
10. Nie wolno wyciągać na siłę zawiesia pasowego znajdującego się pod ładunkiem.
11. Unikać zrzucania zawiesia pasowego z metalowymi elementami osprzętu w dół.
12. Nie używać zawiesia pasowego wykazującego oznaki uszkodzeń do chwili jego kontroli przez specjalistę.
13. Zawiesie pasowe mocować w sposób umożliwiający kontrolowanie ładunku.
14. Nie dopuszczać do przebywania ludzi w miejscach między zawiesiem pasowym i ładunkiem, hakiem żurawia lub żurawiem.
15. Wszyscy pracownicy muszą przebywać z dala od podniesionego ładunku.
16. Nie wolno łapać się za zawiesie i przemieszczać się na nim.
17. Nie dopuszczać do obciążeń dynamicznych.
18. Unikać owijania i załamывania odgałęzień.
19. Ciężar musi być zamocowany na środku gardzieli haka, tak aby na hak nie działało obciążenie punktowe.
20. Podczas podnoszenia zawiesia obciążonego lub nieobciążonego konieczna jest ostrożność, aby nic się nie zakleszczyło.
21. W przypadku zastosowania zawiesia pasowego ciągnowego lub zawiesia, w którym ustawia się kąt nachylenia, długość ramienia musi być odpowiednia, aby środek ciężkości znajdował się w obrębie podnoszonego lub podtrzymywanego ciężaru.
22. Zawiesie pasowe musi mieć odpowiednią długość zapewniającą zachowanie odpowiedniej nośności z uwzględnieniem kąta nachylenia (patrz rysunki ze sposobami mocowania).
23. W razie konieczności podłożyć pod ciężar podpory zabezpieczające przed jego opuszczeniem, aby ułatwić wyjęcie zawiesia.
24. Zawiesia pasowe z poliestru (PES) wolno stosować w zakresie temperatur od -40oC do 100oC.
25. Nie wolno zaciskać zawiesi pasowych lub zaciskać jedno na drugim na rogu haka lub szekli.
26. Nieużywane zawiesie pasowe przechowuje się w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl, www.geko.pl



OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeżenie ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

**ZAWIESIE PASOWE LUB PĘTLOWE (ZWANE PONIŻEJ ZAWIESIEM PASOWYM)
MOŻE ULEC PRZECIĘCIU NA OSTREJ LUB NIEZABEZPIECZONEJ KRAWĘDZI.
ODPOWIEDNIE OSŁONY KRAWĘDZI SŁUŻĄ OCHRONNIE ZAWIESI PASOWYCH.**

Przegląd

A. Kontrola wstępna

Przed ponownym użytkowaniem wszystkich nowych i naprawianych zawiesi pasowych podlegają one kontroli przez specjalistę zezwalającego na eksploatację we właściwym stanie technicznym i stwierdzającego, czy zawiesia pasowe spełniają odpowiednie wymagania i nie zostały uszkodzone podczas transportu.

B. Regularne kontrole

Powinny być przeprowadzane przed każdym użyciem przez osoby po odpowiednim instruktażu, które mają je użytkować.

C. Regularne kontrole

Powinny być przeprowadzane przez specjalistę.

Częstotliwość kontroli zależy od następujących czynników:

1. Częstotliwość użytkowania zawiesia pasowego.
2. Warunki pracy.
3. Doświadczenia w zakresie obsługi zawiesi pasowych w podobnych sytuacjach.
4. Regularne kontrole przeprowadza się stosownie do warunków w przedsiębiorstwie.

Przedstawienie sposobów mocowania wraz ze współczynnikami obciążenia

				
WLL	x 0,8	x 2,0	x 1,4	x 1,0
	4000kg	10000kg	7000kg	5000kg

- 1 Kod produktu
- 2 Nazwa produktu
- 3 Udźwig DOR/WLL w układzie prostym
- 4 Długość
- 5 Szerokość taśmy
- 6 Dane producenta lub dostawcy
- 7 Nr atestu / serii
- 8 Data produkcji
- 9 Kod producenta
- 10 Materiał
- 11 Współczynnik bezpieczeństwa
- 12 Udźwig DOR/WLL w zależności od sposobu mocowania
- 13 Znak CE
- 14 Norma
- 15 Kod kreskowy EAN

1T	30mm	purpurowy
2T	60mm	zielony
3T	90mm	żółty
4T	120mm	szary
5T	150mm	czerwony

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GEKO
Zawiesz pasowe taśmowe

Udźwig
DOR
WLL

5,0T

Długość L₁

4,0 M

Szerokość taśmy: 150mm

Wyprowadzono dla GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko.pl, www.geko.pl

Nr atestu - zawiesz / seria
2401/2024

Data produkcji: **03.2024**

Kod producenta: **XHSFL1005**

Materiał: **POLYESTER (PES)**

Współczynnik bezpieczeństwa: **7:1**

0,8

2,0

1,4

1,0

4000kg

10000kg

7000kg

5000kg

CE

Zgodny z EN 1492-1

5 901477 187544 >

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24
GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zawiesz pasowe taśmowe

Typ: **G03920, G03921, G03922, G03923**

Model: **XHSFL1005**

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych

EN 1492-1+A1:2008

jest zgodny z certyfikatem CE typu AM 50588986 0001 z dnia 28.08.2023r.

wydanego przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany
Tel.: +49 (0) 9116555225, Fax: +49 (0) 9116555226, Email: service@de.tuv.com, www.tuv.com/safety
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej : 0197

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 05.01.2024
Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię osoby upoważnionej