

*Tłumaczenie instrukcji oryginalnej*

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Osłona przeciwpylowa  
odsysająca 125mm/115mm**



Wyprodukowano dla  
**GEKO Sp. z o.o. Sp. k.**  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.

Ważne: Przed przystąpieniem do montażu osłony zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi pozwoli to uniknąć uszkodzeń sprzętu jak i obrażeń ciała które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do długotrwałego leczenia jak i śmierci.

Podczas pracy stosuj się do instrukcji zawartych w dokumentach dołączonych do szlifierki kątowej. Bezwzględnie należy stosować ochronę wzroku, rękawice ochronne oraz maskę pyłową.

### ***Mocowanie osłony na szlifierce.***

1. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się że twoją szlifierką można ciąć za pomocą tarcz diamentowych oraz jest kompatybilna z systemem osłony przeciwpyłowej, informacje te znajdziesz w instrukcji obsługi szlifierki lub u autoryzowanego dealera.

2. Dopasuj odpowiedni adapter tak by osłona pewnie trzymała się na szlifierce.

3. Osłonę osadź na uchwycie szlifierki, następnie za pomocą klucza nimbusowego zaciśnij obejmę tak by osłona się pewnie trzymała.

4. Na wałek szlifierki założyć wrzeciono dołączone do zestawu, przekładki dołączone do zestawu służą do separacji tarcz tnących.

5. Po montażu należy pamiętać o zablokowaniu osłony przed otwarciem za pomocą pokrętła znajdującego się po stronie zewnętrznej.

### ***Wykonywanie cięcia***

1. Sprawdzić poprawność montażu osłony oraz jej stan, w przypadku wykrycia pęknięć nie rozpoczynaj pracy.

W przypadku braku przeciwwskazań ustaw żadaną głębokość pracy za pomocą podziałki po wewnętrznej części osłony, pamiętaj iż zużycie tarczy wpłynie na głębokość cięcia.

2. Uruchom szlifierkę odczekaj do osiągnięcia pełnych obrotów.

3. Rozpocznij cięcie ruch powinien być płynny, nie dociskaj szlifierki, nie staraj się przyspieszyć cięcia! Takie zachowanie prowadzić będzie do ukosowania wrzeciona co skutkuje szybkim zużyciem za równo szlifierki jak i tarcz, w przypadkach skrajnych może prowadzić do gwałtownego uszkodzenia co stanowi zagrożenie dla operatora!

**WAŻNE :** Tarcze mogą być wprowadzone w materiał tylko na pełnych obrotach szlifierki, zabrania się wyłączania szlifierki na końcówce cięcia czy wprowadzanie tarcz w materiał przed rozpędzeniem szlifierki! Zmniejszenie obrotów doprowadzi do destabilizacji urządzenia !

Important: Before starting the installation of the guard, read the instructions below in order to avoid damage to the equipment and personal injury which, in extreme cases, may lead to long-term treatment and death.

When working, follow the instructions in the documents that come with the angle grinder. It is absolutely necessary to use eye protection, protective gloves and a dust mask.

### ***Attaching the cover to the grinder.***

1. Before starting the assembly, make sure that your grinder supports the possibility of cutting with diamond discs and is compatible with the dust cover system, this information can be found in the manual of the grinder or at an authorized dealer.
2. Adjust the appropriate adapter so that the guard fits firmly on the grinder.
3. Set the cover on the handle of the grinder, then tighten the clamp using the hex key so that the cover is firmly held.
4. Put the spindle included in the set on the grinder shaft, the spacers included in the set are used to separate the cutting discs.
5. After installation, remember to lock the cover against opening with the knob on the outside.

### ***Cutting***

1. Make sure the cover is properly installed and its condition is checked, if any cracks are detected, do not start work.

If there are no contraindications, set the desired working depth using the scale on the inside of the guard, remember that wear of the blade will affect the depth of cut.

2. Start the grinder and wait until it reaches full speed.

3. Start cutting, the movement should be smooth, do not press down on the grinder, do not try to speed up the cut! Such behavior will lead to spindle bevelling, which results in quick wear of both the grinder and the discs, in extreme cases it can lead to sudden damage, which poses a threat to the operator!

***IMPORTANT: Cutting of the disc may be started only at full speed of the grinder, it is forbidden to turn off the grinder at the end of the cut or insert the discs into the material before the grinder is accelerated! Reducing the speed will destabilize the device!***

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                                                                                          | Adres *                                                                                                                                              |
| Data sprzedaży *                                                                                                                                               | <hr/>                                                                                                                                                |
| <hr/>                                                                                                                                                          | Nazwa produktu *                                                                                                                                     |
| Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                |
| <hr/>                                                                                                                                                          | Model / Kod produktu *                                                                                                                               |
| * wypełnia sprzedawca                                                                                                                                          | Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń. |
| (pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych. | (czytelny podpis nabywcy)                                                                                                                            |
| Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu                                                                                                          |                                                                                                                                                      |

**Gwarant** GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

## I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
  - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
  - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

## II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

## III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
  - niewłaściwego transportu i magazynowania;
  - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
  - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
  - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

#### **IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE**

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: [serwis@geko.pl](mailto:serwis@geko.pl)

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ**

*Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: [geko@geko.pl](mailto:geko@geko.pl), nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13*