

Jak prawidłowo uruchomić łańcuchową pilę spalinową?

Poniżej przedstawiamy zawartą w punktach skróconą procedurę odpalania pilarki:

1. Sprawdź ogólny stan techniczny urządzenia.
2. Upewnij się, czy pilarka ma włączony hamulec łańcucha.
3. Zdejmij osłonkę ochraniającą łańcuch.
4. Połóż pilarkę na równym, utwardzonym podłożu.
5. Przytrzymaj pilarkę nogą za jej tylny uchwyt.
6. Pociągnij linkę ssania.
7. Przełącz włącznik w tryb pracy.
8. Pociągnij energicznie za linkę rozrusznika.
9. W celu wyrównania obrotów silnika, podnieś pilarkę i lekko przegazuj.

Szczegółowe opisanie poszczególnych kroków jakie należy wykonać by sprawnie i w bezpieczny sposób uruchomić pilarkę spalinową:

Uwaga!

Podczas próby rozruchu silnika niedozwolone jest trzymanie pilarki na wysokości tułowia, jest to wysoce niebezpieczne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak zachowa się pilarka po energicznym szarpnięciu za linkę rozrusznika. Pilarkę odpalaj tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni.

Krok 1.

Pierwszy i najważniejszy krok jak zawsze musisz wykonać, to sprawdzenie stanu technicznego pilarki. Sprawdź czy urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz sprawdź stan i naciąg łańcucha. Upewnij się czy zbiornik paliwa jest naplnięty, sprawdź również poziom zbiornika na olej smarujący łańcuch. Mieszanaka paliwowa powinna być przygotowana w proporcjach 25:1.

Krok 2.

Pamiętaj by przed każdą próbą uruchomienia pilarki upewnić się czy hamulec łańcucha jest załączony. Hamulec blokuje możliwość poruszenia się łańcucha, nie wpływa przy tym na pracę silnika. Dźwignia hamulca znajduje się bezpośrednio za uchwytem górnym pilarki, spełnia również funkcję ochronną dłoni. Załączenie hamulca następuje po przesunięciu dźwigni do przodu (należy odepchnąć dźwignie w kierunku prowadnicy)

Krok 3.

Ściągnij osłonę łańcucha, ale pamiętaj by zawsze zakładać ją po skończonej pracy. Ściąganie osłony po uruchomieniu silnika jest wysoce niebezpieczne dla użytkownika.

Krok 4.

Położ pilarkę na równym utwardzonym podłożu, tak by w momencie przytrzymywania jej nogą nie zapadała się w ziemię.

Krok 5.

Pilarkę przytrzymaj w dwóch miejscach: ręką za górny uchwyt oraz stopą, wkładając ją w tylny uchwyt pilarki. Takie przytrzymanie urządzenia zapewnia najstabilniejszą pozycję pilarki podczas rozruchu, a co za tym idzie uruchomienie jej jest bezpieczne.

Krok 6.

Załącz funkcję ssania, jest to niewielkie cięgło które należy lekko wyciągnąć (gdy silnik jest zimny zawsze załączaj ssanie). Ssanie wzbogaca mieszankę paliwowo-powietrzą, usprawnia to rozruch silnika i przyspiesza jego rozgrzanie. Nie korzystaj z funkcji ssania gdy silnik jest rozgrzany lub podczas wykonywania normalnej pracy.

Informacja!

Pilarka o symbolu G82005 wyposażona jest w specjalną pompkę paliwa która podaje niewielką dawkę paliwa bezpośrednio do cylindra. Wciśnięcie jej kilka razy (ok. 3) ułatwia rozruch silnika.

Krok 7

Przełącz przelącznik pracy w tryb roboczy(ON), jeśli tego nie zrobisz uruchomienie pilarki będzie niemożliwe. Analogicznie po zakończeniu pracy przełącz włącznik w pozycję spoczynku (OFF).

Krok 8.

Jeśli wykonałeś wszystkie wcześniej opisane kroki, możesz przystąpić do rozruchu silnika pilarki. Chwyć za linkę rozrusznika i wyciągnij ją delikatnie do momentu aż poczujesz opór. Następnie energicznie pociągnij za linkę. Pilarka może nie odpalić za pierwszy razem, jest to całkowicie normalne, należy powtórzyć ten proces aż do momentu uruchomienia silnika. Pamiętaj by nie puszczać swobodnie linki, może to spowodować uszkodzenie obudowy pilarki.

Krok 9.

Jeśli odpalasz pilarkę po dłuższej przerwie i silnik nie jest rozgrzany, zawsze włączaj funkcję ssania. Na ssaniu pilarka nie będzie pracować, ale podczas próby rozruchu na krótki moment odpali po czym zgaśnie, jest to znak że należy wyłączyć ssanie i ponownie podjąć próbę rozruchu.

Po uruchomieniu pilarki praca silnika może być nierówna. W celu wyrównania obrotów silnika należy delikatnie(nie odrywając urządzenia od ziemi), kilka razy przegazować pilarką. Dla przedłużenia żywotności podzespołów silnika zaleca się pozostawienie pilarki na biegu jałowym i odczekaniu chwili w celu rozgrzania silnika.

Pamiętaj!

Gdy obroty silnika się unormują możesz podnieść pilarkę, ale nie dotykaj przy tym dźwigni gazu.

Dopiero po podniesieniu pilarki, bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy możesz zwolnić dźwignię hamulca łańcuch poprzez przyciągnięcie jej do siebie (gdy hamulec zostanie zwolniony usłyszysz charakterystyczne kliknięcie)