



KUCHENKA ELEKTRYCZNA

PORTABLE ELECTRIC STOVE

Model: F-010E



K00405

UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Kuchenka elektryczna służy do podgrzewania i przygotowywania posiłków.
- Kuchenka elektryczna nie jest przeznaczona do użycia w innym celu niż powyższe.

UWAGA! Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby uniknąć ryzyka wypadków i zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia. Instrukcję należy zachować i przechowywać, aby w przyszłości można było z niej łatwo korzystać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy objętość podana na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnym parametrom zasilania. Pamiętaj, że AC oznacza „prąd przemienny”, a DC oznacza „prąd stały”.
- Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający
- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie noszą widocznych śladów uszkodzenia
- Upewnij się, że przed i podczas użytkowania przewód zasilający nie jest prowadzony nad otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła lub ostrymi krawędziami na kocu, które mogą uszkodzić izolację kabla.
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez autoryzowany zakład naprawczy, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie elementy opakowania. **Uwaga!** Jeżeli obudowa składa się z części metalowych, takie części można przykryć folią ochronną, która jest prawie niewidoczna. Folię również należy usunąć.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że znajdują się pod nadzorem upoważnionych lub doświadczonych osób, zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub oddzielnymi systemami zdalnego sterowania.
- Urządzenie można podłączyć tylko do uziemionego gniazdka 230V ~50/60Hz.

UWAGA: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy o sprzęcie, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania sprzętu i zagrożeń z tym związanych przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i są świadome niebezpieczeństw związanych z eksploatacją urządzenia.

- Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Sprzęt nie może być czyszczony ani konserwowany przez dzieci.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Przewód zasilający nie może wisieć nad blatem ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, światło słoneczne itp.) ani nie używaj go w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zawsze odłączyć od gniazdka sieciowego.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód – zamiast tego chwyć za wtyczkę.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Pamiętaj, że niektóre części urządzenia i obudowa mogą się nagrzewać podczas pracy. - Dlatego zwracaj szczególną uwagę i nie dotykaj ich, aby uniknąć oparzeń.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej i stabilnej powierzchni
- NIGDY nie przykrywaj urządzenia, gdy jest używane lub dopóki nie ostygnie.
- Pamiętaj, że całkowite ochłodzenie elementów grzejnych zajmuje trochę czasu
- Urządzenie jest urządzeniem przeciwpożarowym I klasy i dlatego musi być podłączone do gniazdka elektrycznego z bolcem uziemiającym.
- Zapewnij wystarczającą ilość miejsca wokół i nad urządzeniem podczas użytkowania.
- Podczas pracy urządzenie nie może stykać się z żadnymi łatwopalnymi przedmiotami, takimi jak dekoracje, ręczniki papierowe, zasłony, ubrania itp.
- ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ podczas używania urządzenia na powierzchni wrażliwej na wysoką temperaturę. W takim przypadku należy zastosować podkładki izolujące.
- Nie używaj tego urządzenia z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi ani innymi systemami zdalnego sterowania.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj tego urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Nie należy używać agresywnych detergentów np. emulsji czyszczących, kremów czyszczących, past czyszczących itp., ponieważ mogą one usunąć znaki graficzne, takie jak oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.
- Nie stawiać na urządzeniu pustych pojemników ani naczyń.
- Nie używaj kuchenki elektrycznej jako grzejnika ani do podgrzewania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, szkodliwych, lotnych lub płynów.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ mogą być niebezpieczne w użytkowaniu lub stwarzać ryzyko uszkodzenia samego urządzenia.
- Nigdy nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest w żaden sposób zasłonięty. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia ani go nie zaginaj.
- Nigdy nie przesuwaj kuchenki gdy jest na niej gorące naczynie.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie ostygło.
- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby płyta grzewcza mogła stykać się z innymi urządzeniami (np. mikserami). Nie umieszczaj kuchenki poniżej gniazdka elektrycznego1
- Ustawić kuchenkę co najmniej 30 cm od ściany, mebli, innego sprzętu, pojemników.
- Upewnij się, że firanki, zasłony, ubrania lub inne łatwopalne materiały nie mogą znajdować się bliżej niż 30 cm od kuchenki, ponieważ może to spowodować pożar.

- Nigdy nie stawiać na płycie grzewczej pojemników z PCV, papieru, kartonu itp.
- Nie dotykaj obudowy ani płyt grzewczych kuchenki podczas użytkowania. Podczas operacji używaj tylko pokręteł. Po wyłączeniu szybkowaru odczekaj, aż ostygnie.
- Temperatura dostępnych powierzchni urządzenia może być wysoka podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w normalnym położeniu roboczym i są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać razem z przewodem zasilającym w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub nosi wyraźne oznaki nieprawidłowego działania.
- Nie używaj przedłużaczy ani innych gniazdek elektrycznych, które nie spełniają obowiązujących norm lub przepisów elektrycznych.
- Wszelkie naprawy, demontaż lub wymiana jakichkolwiek części powinny być zawsze wykonywane przez profesjonalny serwis.
- Jeśli urządzenie lub jego części, takie jak styki elektryczne, wtyczka lub przewód zasilający, zostały zamoczone przez urządzenie i jego komponenty przed użyciem.
- Nigdy nie obsługiwaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli podejrzewasz, że urządzenie zostało uszkodzone, NIGDY nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
- Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą.

UŻYTKOWANIE

UWAGA! 1. Przed pierwszym użytkowaniem zaleca się uruchomić kuchenkę na maksymalnej mocy na ok. 5 min. Usunie to pokrycie ochronne z płyt grzejnych. Należy to zrobić, gdy na płycie grzejnej nie ma naczynia do gotowania.

2. Włączyć urządzenie. Po włączeniu kuchenki powinna zapalić się lampka kontrolna.

3. Stawiaj garnek tylko z czystym i suchym dnem na czystej i suchej płycie grzewczej.

3. Używając regulatora ustaw żądaną temperaturę.

TEMPERATURA GOTOWANIA

OFF-	wyłączona
1 -	niska temperatura
5 -	wysoka temperatura

4. Lampka sygnalizacyjna z przodu urządzenia wyłączy się, gdy płyta grzejna osiągnie wybraną temperaturę.

5. Po zakończeniu korzystania z kuchenki przekręć pokrętkę na „OFF”. Lampka kontrolna

powinna zgasnąć. Odłącz kuchenkę od źródła zasilania. **UWAGA!** palniki przez jakiś czas pozostaną gorące – ryzyko poparzenia!

6. Niektóre wymagania dotyczące naczyń kuchennych:

1) Aby zapewnić jak najwydajniejsze użytkowanie, naczynie do gotowania powinno mieć solidną podstawę i być jak najbardziej równe.

2) Średnica dna naczynia do gotowania powinna być mniejsza niż średnica płyty grzejnej.

3. Nie używaj naczyń kuchennych z wypukłym, wklęsłym lub nierównym dnem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego i poczekaj, aż kuchenka ostygnie.

Przetrzyj obudowę wilgotną szmatką z użyciem płynu do mycia naczyń.

Zabrudzone płyty grzewcze, przypalone resztki jedzenia należy czyścić miękką wilgotną szmatką.

Jeśli podczas czyszczenia elementy takie jak wtyczka zasilająca, styki przewodów elektrycznych regulatora termostatu itp. zostaną zamoczone przed ponownym użyciem należy je dokładnie wysuszyć

UWAGA: Kuchenki nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.

DANE TECHNICZNE

Średnica powierzchni grzewczej: 15,5 cm

Wymiary zewnętrzne piekarnika: 21 x 21 x 6 cm

Długość przewodu zasilającego: 0,75m

Płynna 5-stopniowa regulacja mocy

Ochrona przed przegrzaniem

Lampka kontrolna (wł./wył.)

Wykonane z materiałów żaroodpornych

Nieprzywierająca powłoka - bardzo łatwa do czyszczenia

Moc: 10000 W



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Kuchenka elektryczna jednopalnikowa 1000W, Typ: K00405, Model: F-010E

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:


- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie)
- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (przekształcenie)

oraz norm IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2017, EN 62321-7-2: 2017, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, ISO 17075: 2007, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019:2019+A14:2019, EN 60335+A12:2007+ A13:2010, EN 62233:2008.

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 07.04.2023

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

INTENDED USE

- The appliance is intended for indoor domestic use only and must not be used for professional purposes. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- The manufacturer is not responsible for injuries resulting from incorrect use of the device.
- The electric stove is used for heating and preparing meals.
- The electric cooker is not intended to be used for any purpose other than the above.

IMPORTANT! Before using this device, please read this manual carefully to avoid the risk of accidents and to ensure correct use of the device. Keep this manual and store it for easy reference in the future. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation of the device.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

- Before using the device, check that the voltage indicated on the nameplate corresponds to the local power supply parameters. Remember that AC means "alternating current" and DC means "direct current".
- Unwind and straighten the power cord
- Make sure that the power cord and plug do not show visible signs of damage
- Make sure before and during use that the power cord is not run over an open flame or other heat source or sharp edges on a hangover that may damage the cable insulation.
- Periodically check the condition of the power cord. In case of damage, the power cord should be replaced by an authorized repair facility to avoid danger.
- Remove all packaging components before first use. **IMPORTANT!** If the housing consists of metal parts, such parts can be covered with a protective film that is almost invisible. The foil should also be removed.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental abilities, unless they are under the supervision of an authorized or experienced person, always in accordance with these instructions
- The device is designed to work with external timers or separate remote control systems.
- The device can only be connected to a grounded socket 230V ~50/60Hz

IMPORTANT: This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge of the equipment, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the equipment and the risks involved by a person responsible for their safety and are aware of the dangers associated with the operation of the device.

- Children must not play with the equipment. The equipment must not be cleaned or maintained by children.
- Do not leave the device unattended during use.
- Do not use the device near flammable materials.
- The power cord must not hang over the worktop or touch hot surfaces
- Do not immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid.
- Do not expose the device to weather conditions (rain, sunlight, etc.) or use it in rooms with

high humidity.

- When the device is not in use, always disconnect it from the mains socket.
- Do not remove the plug from the socket by pulling on the cord - grab the plug instead.
- The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use of the device.
- Be aware that some parts of the device and the housing may become hot during operation. - Therefore, pay special attention and do not touch them to avoid burns.
- Always use the device on a dry and stable surface
- NEVER cover the appliance while it is in use or until it has cooled down.
- Remember that it takes some time for the heating elements to cool down completely
- The device is a class I fire protection device and must therefore be connected to an electrical socket with a grounding pin.
- Ensure sufficient space around and above the device when in use.
- During operation, the device must not come into contact with any flammable objects, such as decorations, paper towels, curtains, clothes, etc.
- BE CAREFUL when using the device on a heat-sensitive surface. In this case, use insulating washers.
- Do not use this device with external timers or other remote control systems.

SPECIFIC SAFETY CONDITIONS

- Only use this device indoors.
- Do not use aggressive detergents, e.g. cleaning emulsions, cleaning creams, cleaning pastes, etc., as they may remove graphic signs such as markings, warning signs, etc.
- Do not place empty containers or dishes on the device.
- Do not use the electric cooker as a heater or to heat flammable, explosive, harmful, volatile or liquid materials.
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer, as they may be dangerous to use or pose a risk of damage to the device itself.
- Never carry the device by the power cord. Make sure that the power cord is not obstructed in any way. Do not wrap the power cord around the device or bend it.
- Never move the oven when there is a hot pan on it.
- Make sure the device has cooled down before storing it.
- Do not place the device in such a way that the heating plate can come into contact with other devices (e.g. mixers). Do not place the oven below an electrical outlet
- Place the oven at least 30 cm away from walls, furniture, other equipment, containers.
- Make sure that curtains, drapes, clothing or other flammable materials cannot be closer than 30 cm to the oven, as this may cause a fire.
- Never place PVC containers, paper, cardboard, etc. on the heating plate.
- Do not touch the oven casing or heating plates during use. Use only the knobs during operation. After turning off the pressure cooker, wait for it to cool down.
- The temperature of the accessible surfaces of the device may be high during operation. Do not touch the hot surfaces of the device.
- Children between the ages of 3 and 8 may only switch the appliance on and off when it is in its normal working position and they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved. Children between the ages of 3 and 8 must not plug in, operate, clean or maintain the appliance.
- Keep the device together with the power cord out of the reach of children.

WARNINGS

- Never use the device if it is damaged or not working properly.
- Do not use the device if it has been dropped or shows obvious signs of malfunction.
- Do not use extension cords or other electrical outlets that do not comply with applicable electrical standards or regulations.
- Any repairs, disassembly or replacement of any parts should always be carried out by a professional service center.
- If the device or its parts, such as the electrical contacts, plug or power cord, have been wet by the device and its components before use.
- Never operate the device with wet hands.
- If you suspect that the device has been damaged, NEVER attempt to repair it yourself.
- Do not wash the device under running water.

USE

IMPORTANT! 1. Before the first use, it is recommended to run the cooker on maximum power for approx. 5 minutes. This will remove the protective coating from the heating plates. This should be done when there is no cooking pot on the heating plate.

2. Turn on the device. The indicator light should come on when the oven is turned on.

3. Only place cookware with a clean and dry bottom on a clean and dry heating plate.

3. Use the regulator to set the desired temperature.

COOKING TEMPERATURE

OFF-	OFF
1 -	low temperature
5 -	high temperature

4. The indicator light on the front of the appliance will turn off when the heating plate reaches the selected temperature.

5. After using the oven, turn the knob to "OFF". The indicator light should go out. Disconnect the oven from the power source. **ATTENTION!** the burners will remain hot for some time - risk of burns!

6. Some cookware requirements:

1) For the most efficient use, the cooking vessel should have a solid base and be as level as possible.

2) The diameter of the bottom of the cooking vessel should be smaller than the diameter of the heating plate.

3. Do not use cookware with a convex, concave or uneven bottom.

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE! Before cleaning, always disconnect the appliance from the mains socket and wait for the oven to cool down.

Wipe the housing with a damp cloth and washing-up liquid.

Dirty heating plates, burnt-on leftovers should be cleaned with a soft, damp cloth. If components such as the power plug, thermostat control wiring terminals, etc. become wet during cleaning, dry them thoroughly before reusing them.

NOTE: The oven must not be submerged in water or any other liquid.

TECHNICAL DATA

The diameter of the heating surface: 15.5 cm

External dimensions of the oven: 21 x 21 x 6 cm

Power cord length: 0.75m

Smooth 5-step power adjustment

Overheat protection

Indicator light (on/off)

Made of heat-resistant materials

Non-stick coating - very easy to clean

Power: 10000W



Correct disposal of the product (waste electrical and electronic equipment)

The markings on the product or in the texts referring to it indicate that the product should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid possible harm to the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. For this product, household users should contact the retailer where they purchased the product or their local authority. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be disposed of with other commercial waste.

The last two digits of the year of affixing the CE mark - 23

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

1000W portable electric stove, Type: K00405, Model: F-010E

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)

- 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

- 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast)


and standards IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2017, EN 62321-7-2: 2017, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, ISO 17075: 2007, EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019:2019+A14:2019, EN 60335+A12:2007+A13:2010, EN 62233:2008.

This EC Declaration of Conformity loses its validity if the product is altered or modified without the manufacturer's consent.

The following is responsible for the preparation and storage of technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 07.04.2023

Place and date of issue

Larysa Kowalczyk

Personal data and position of the authorized person

	Adres *
Data sprzedaży *	
	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	
	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13