



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do regeneracji reflektorów na wiertarkę 21.el

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P1000 | ✓ 2 szt. Płyn zabezpieczający anty UV |
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P1200 | ✓ 1 szt. Gąbka pomarańczowa |
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P1500 | ✓ 1 szt. Gąbka biała |
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P2000 | ✓ 1 szt. Taśma maskująca 300x20cm |
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P2500 | ✓ 1 szt. Dysk polerski na rzep |
| ✓ 2 szt. Krążek ścierny P3000 | ✓ 1 szt. Adapter z gwintem M10 |
| ✓ 1 szt. Pasta polerska | ✓ 1 szt. Instrukcja obsługi |

Opis:

Zestaw przeznaczony do przywracania przejrzystości soczewek reflektorów, które stały się żółte, mętne lub zamglone.

- › Zestaw do renowacji soczewek reflektorów poprawia wydajność reflektorów.
- › Trzy proste kroki: szlifowanie, polerowanie i ochrona.
- › Łatwiejsze niż wymiana starego reflektora.
- › Zestaw jest przeznaczony do regeneracji 2 reflektorów.

Ostrzeżenie: Produkt może powodować podrażnienie oczu i skóry.

Instrukcja:

Przygotowanie: Wyczyść soczewkę reflektora wodą. Zabezpiecz obszar wokół soczewki, aby uniknąć zadrapań na pobliskich powierzchniach lakierowanych.



1.Szlifowanie

Zwilż tarczę szlifierską i przymocuj ją do podkładki.

Przeszlifuj trzema różnymi ziarnistościami, aby całkowicie usunąć silne zażółcenia, wyblaknięcia i korozję.

UWAGA: Używaj tarcz szlifierskich od gruboziarnistych do drobnoziarnistych: P1000 > P1200 > P1500 > P2000 > P2500 > P3000. W przeciwnym razie renowacja nie powiedzie się.



2. Polerowanie

Przymocuj gąbkę polerską do podkładki i nałóż pastę polerską. Poleruj soczewkę do momentu przywrócenia jej pierwotnego połysku.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć polerki elektrycznej / wiertarki / szlifierki kątowej. W przypadku polerowania ręcznego należy wykonywać nie mniej niż 200 okrężnych ruchów zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3.Ochrona

Wyczyść soczewkę reflektora i upewnij się, że jest sucha przed kontynuowaniem tego etapu.

Upewnij się, że reflektor nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nałóż 5-10 kropli płynu ochronnego na ściereczkę do czyszczenia, a następnie równomiernie rozprowadź płyn na soczewce reflektora, przesuwając ściereczkę naprzemiennie w kierunkach poziomych i pionowych. Pozostaw na 3-5 minut i wytrzyj nadmiar płynu. Poczekaj 24 godziny na pełne utwardzenie lub użyj suszarki do włosów przez 1-2 minut.



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA:

- › Unikać kontaktu z oczami. Nie dopuścić do kontaktu ze skórą lub ubraniem.
- › Unikać wdychania oparów. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- › Nie połykać.
- › Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zamknąć pojemnik po każdym użyciu.