

INSTRUKCJA MONTAŻU

TACZKA OGRODOWA 85 L Nr kat. 8158 FORESTER

Przystępując do montażu taczki ogrodowej 85 L należy przygotować klucze 13,19.

1. Przygotuj wszystkie elementy i rozłóż na twardym podłożu



2. Przykręć kolejno nogi taczki używając klucza 13. Nie dokręcaj śrub.



3. Zamontuj belkę poprzeczną.



4. Skręć element podpierający koła taczki i przykręć go do misy.



5. Zamontuj koło pomiędzy przykręcone wcześniej nogi i element podpierający. Pozostaw luz, tak aby koło swobodnie się obracało.



6. Dokręć wszystkie śruby mocujące nogi do misy.