


Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pistolet do konserwacji z regulacją

Typ: G01192A, Model: DG-10B



Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko

www.geko.pl



JĘZYK POLSKI

Ogólna instrukcja bezpieczeństwa.

Każde niewłaściwe użycie produktu lub akcesoriów z nim współpracujących może spowodować poważne uszkodzenia ciała, pożar, wybuch, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów pracy z naszym sprzętem oraz dla państwa bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się i zrozumienie instrukcji obsługi.

Każda osoba pracująca danym pistoletem powinna zapoznać się z niniejszą instrukcją i porównać ją z instrukcją bhp przy stanowisku lakierniczym w państwa przedsiębiorstwie.

Używaj sprzętu tylko i wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Nigdy nie pal i nie używaj otwartego ognia w pomieszczeniach gdzie trwa lakierowanie.

Nigdy nie przechowuj farb i rozpuszczalników w pomieszczeniach gdzie malujesz.

Zawsze zamykaj opakowania, których użyłeś (rozpuszczalniki, farby).

Utrzymuj pomieszczenie, w którym malujesz w czystości.

Przeczytaj instrukcje obsługi producenta farb i rozpuszczalników, których używasz.

Lakierowanie materiałów może powodować uszkodzenia części ciała, dlatego zawsze używaj maski lakierniczej, rękawic kremu do rąk, okularów oraz odpowiedniego kombinezonu lakierniczego.

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne 10bar (150 psi)

Cisnienie regulowane 3-8bar (45-120 psi)

Wlot powietrza 1/4"

Precyzyjne wykonanie

Poręczny

Łatwy w obsłudze

Wytrzymały

Solidna konstrukcja

!!Uwaga!!

Pistolet zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza.

Dlatego należy zawsze zachowywać szczególne środki ostrożności przy pracy.

Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego danego urządzenia.

Zawsze używaj węży z odprowadzeniem elektrostatycznym.

Bądź pewien, że używasz tylko szczelnych i w dobrym stanie węży oraz złączy.

Używaj produktów (farb, rozpuszczalników, innych akcesoriów) tylko wtedy, jeżeli masz pewność, że mogą pracować z twoim urządzeniem.


Nigdy nie zatykaj otworów wylotowych dyszy palcami.

Nigdy nie kieruj pistoletu dyszą wylotową w stronę ludzi zwierząt i siebie.

Zawsze odłącz sprężone powietrze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych.

Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne a w razie zużycia wymieniaj tylko na oryginalne.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany komponentów upewnij się, że sprężone powietrze jest odłączone i naciśnij spust pistoletu, aby mieć absolutną pewność, że nie ma tam ciśnienia.



Przeznaczenie

Pistolet służy do pokrywania materiałów środkami antykorozyjnymi i wygłuszającymi. Dodatkowo przy zastosowaniu przewodu dołączonego do zestawu można konserwować profile zamknięte.

Użytkowanie

Na odłączonym przewodzie zasilającym w sprężone powietrze przykręć zbiornik z materiałem do konserwacji.

Podłącz przewód zasilający i pociągnij za spust - wówczas uruchomisz pistolet.

Wyreguluj strumień (tylko, jeśli nie używasz przewodu do profili zamkniętych).

Gotowe.

Czyszczenie

Odłącz pistolet od sprężonego powietrza.

Odkręć zbiornik z materiałem nakładanym.

Wkręć zbiornik z rozpuszczalnikiem.

Podłącz powietrze i przedmuchać kilka razy aż poleci czysty rozpuszczalnik.

Następnie szmatką z rozpuszczalnikiem wyczyść obudowę pistoletu.

Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko

www.geko.pl



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia - CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Pistolet do konserwacji z regulacją **Typ: G01192A, Model: DG-10B**

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn,
2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia oraz norm *EN ISO 12100:2010, EN 1953:2013*

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr CMZJ1409224422 z dnia 18/09/2014
wydanego przez GTS Prüf-und Zertifizierungs GmbH
Burgstädter Strasse 21, D-09233 Hartmannsdorf
e-mail: info@gts-cert.de, www.gts-cert.de

**Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie
zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.**

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Kietlin, 23.09.2015r
Miejsce i data wystawienia