




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Wentylator pionowy 16" sterowany pilotem**

**Typ: G80473, Model: FT-1607**




Wyprodukowano dla  
**F.H. GEKO**  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

*Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.*





## SCHEMAT BUDOWY




## MONTAŻ

1. Umieścić sprężynę w dolnej części rury stojaka i dokręcić ją do podstawy za pomocą śruby A.
2. Odkręcić śrubę podstawową, obracając ją zgodnie ze wskazówkami zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przełożyć śrubę podstawową przez podstawę krzyżową do stojaka, obracając ją w lewo. Następnie dokręcić podstawę i rurę przedłużającą.
3. Umieścić osłonę na podstawie stojaka. Wyciągnij rurę przedłużającą, a następnie ponownie dokręcić przegub.
4. Umocuj skrzynię kontrolną pewnie na górze rury przedłużającej. Dokręć śrubę B.
5. Zdejmij pokrywę z tyłu pilota i włóż dwie baterie. Skieruj go na centralkę wentylatora i ustaw wybraną przez siebie opcję. Naciśnij przycisk, aby wybrać pomiędzy wysoką, średnią i niską prędkością bądź wyłącz wentylator zupełnie.


1. Odkręć trzon łopatek przekręcając zgodnie ze wskazówkami zegara oraz nakrętkę zabezpieczającą przekręcając w lewo.




2. Umieść tylną osłonę na wale silnika i dokręć nakrętką zabezpieczającą.




3. Wsuń łopatki na wał silnika.



4. Dokręć trzon łopatek na wale, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



5. Umieść przednią osłonę na tylnej osłonie i zaciśnij zatrzaski. Możesz również zabezpieczyć obie osłony skrecając je razem.



## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać tego wentylatora z półprzewodnikowym urządzeniem do kontroli prędkości.
3. To urządzenie nie może być używane przez dzieci lub inne osoby bez pomocy, lub nadzoru, jeśli ich możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
4. Przed zdjęciem osłony upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania.

**Wyprodukowano dla  
F.H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)**



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 20

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

**F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

### ***Wentylator pionowy 16" sterowany pilotem Typ: G80473, Model: FT-1607***

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz norm EN 55014-1:2007, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny

typu WE nr AN 50419790 0001 z dnia 23.11.2018,

typu WE nr AE 50419839 0001 z dnia 11.10.2018

oraz typu WE nr 0174091695B 001 z dnia 19.12.2018

wydanego przez

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Country : Germany

Phone : +49 (0) 9116555225, Fax : +49 (0) 9116555226

Email : service@de.tuv.com, Website : www.tuv.com/safety

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0197

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej  
odpowiada:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 22.02.2020


Miejsce i data wystawienia

***mgr Grzegorz Kowalczyk***

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



# ENGLISH



## **WARNING!!!**


*The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.*

*These differences cannot be the basis for complaint.*






## STRUCTURE




## ASSEMBLY

1. Put spring in stand tube from the tube bottom, tighten stand tube to stand base with screw A.
2. Unscrew the base screw by turning clockwise from the stand pole, and put the base screw through the cross base to stand pole by turning counter-clockwise then tighten the base and the extension pole.
3. Put the base cover on the stand base. Pull the extension pole out. Then, tighten the out-joint again.
4. Place control box firmly on top of an extension pole, tighten screw B.
5. Remove the cover from the back of the remote controller and put the two batteries. Aim it at switchboard and select your desired option. Push the button to easily choose between high, medium, and low speed or turn off the fan.


1. Unscrew the blade cap by turning clockwise and rear guard mounting nut by turning counter-clockwise.




2. Put the rear grille on the motor shaft and secure it with a guard nut.




3. Slide blade on the motor shaft.



4. Screw blade cap on the shaft by turning counter-clockwise.



5. Put front grille on the rear grille and close clips. Screw grille rings to secure grilles together.



## ***SAFETY PRECAUTIONS***

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified technicians in order to avoid a hazard.
2. To reduce the risk of fire or electric shock, don't use this fan with any solid-state speed control device.
3. This appliance is not intended for use by children or other people without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

**Manufactured for**  
***F.H. GEKO***  
***Kietlin, ul. Spacerowa 3***  
***97-500 Radomsko***  
***[www.geko.pl](http://www.geko.pl)***



This product was CE marked - 20

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

***F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko***

declare under our own responsibility that the product:

***16" Stand fan with remote control  
Typ: G80473, Model: FT-1607***

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:  
2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the  
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,  
2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of  
the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment  
designed for use within certain voltage limits, 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council  
of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic  
equipment and standards EN 55014-1:2007, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013, complies with the CE certificate

Ce type no WE nr AN 50419790 0001 of 23.11.2018,

Ce type no AE 50419839 0001 of 11.10.2018

an Ce type no 0174091695B 001 of 19.12.2018

issued by

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Country : Germany

Phone : +49 (0) 9116555225, Fax : +49 (0) 9116555226

Email : service@de.tuv.com, Website : www.tuv.com/safety

Notified body number: 0197

**The declaration of conformity becomes invalid  
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the  
technical file:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 22.02.2020

Place and date

***mgr Grzegorz Kowalczyk***

Authorised person

## Karta Gwarancyjna

|   |                                                                      |                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nazwa urządzenia i numer artykułu.                                   |                                                                                                                                                  |
| 2 | Data zakupu.                                                         |                                                                                                                                                  |
| 3 | Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.                              | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej. |
| 4 | Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt. |                                                                                                                                                  |
| 5 | Pieczęć sprzedawcy<br>Data i podpis.                                 |                                                                                                                                                  |
| 6 | Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.                            | .....<br>.....                                                                                                                                   |

### Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
  - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
  - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
  - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
  - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
  - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
  - napraw polegających na regulacji,
  - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
  - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
  - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
  - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,  
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego towaru.
- Opłaty dodatkowe:
  - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
  - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
    - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
    - ustwórka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
    - ustwórka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....  
Data przyjęcia do serwisu

.....  
czytelny podpis zgłaszającego  
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji