

---

# YT-36177 - NITOWNICA PNEUMATYCZNA 4,0 - 6,4MM

---

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 6 MAJA 2020

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, TOYA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

| NO. | NR SAP     | IN ENGLISH                   | OPIS                          |
|-----|------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | ZY36177-01 | NOSEPIECE 6,4MM ID-H 4,3     | GŁOWICA DO NITÓW 6,4MM        |
| 2   | ZY36177-02 | ASSEMBLY FRONT SLEEVE        | UCHWYT GŁOWICY DO NITÓW       |
| 3   | ZY36177-03 | CLAMPING SLEEVE              | UCHWYT SZCZEK                 |
| 4   | ZY36177-04 | 3-JAW SET 30DEG.             | SZCZĘKA                       |
| 5   | ZY36177-05 | PUSHER 6,4MM                 | POPYCHACZ 6,4MM               |
| 6   | ZY36177-06 | PUSHER SPRING                | SPRĘŻYNA POPYCHACZA           |
| 7   | ZY36177-07 | CLAMPING SLEEVE LOCKNUT      | NAKRĘTKA UCHWYTU SZCZEK       |
| 8   | ZY36177-08 | O-RING                       | O-RING                        |
| 9   | ZY36177-09 | SUPPORT RING                 | PIERŚCIEŃ                     |
| 10  | ZY36177-10 | U-RING                       | USZCZELKA                     |
| 11  | ZY36177-11 | SCREW                        | ŚRUBA                         |
| 12  | ZY36177-12 | WASHER                       | PODKŁADKA                     |
| 13  | ZY36177-13 | ASSEMBLY OIL CYLINDER        | CYLINDER                      |
| 14  | ZY36177-14 | U-RING                       | USZCZELKA                     |
| 15  | ZY36177-15 | SUPPORT RING                 | PIERŚCIEŃ                     |
| 16  | ZY36177-16 | O-RING                       | O-RING                        |
| 17  | ZY36177-17 | ASSEMBLY PLUNGER             | TŁOK                          |
| 18  | ZY36177-18 | OUTER RETURN SPRING          | SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA           |
| 19  | ZY36177-19 | INNER RETURN SPRING          | SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA           |
| 20  | ZY36177-20 | SPRING SEAT                  | GNIAZDO SPRĘŻYNY              |
| 21  | ZY36177-21 | COMPRESSED SPRING SEAT       | OBUDOWA GNIAZDA SPRĘŻYNY      |
| 22  | ZY36177-22 | OIL CYLINDER WASHER          | PODKŁADKA                     |
| 23  | ZY36177-23 | U-RING                       | USZCZELKA                     |
| 24  | ZY36177-24 | SUPPORT RING                 | PIERŚCIEŃ                     |
| 25  | ZY36177-25 | ASSEMBLY AIR CYLINDER        | ZESPÓŁ CYLINDRA PNUMATYCZNEGO |
| 26  | ZY36177-26 | OIL CYLINER LOCKNUT          | NAKRĘTKA                      |
| 27  | ZY36177-27 | O-RING                       | O-RING                        |
| 28  | ZY36177-28 | O-RING                       | O-RING                        |
| 29  | ZY36177-29 | ASSEMBLY AIR PLUNGER         | TŁOK                          |
| 30  | ZY36177-30 | PISTON PEDESTAL              | PODSTAWA TŁOKA                |
| 31  | ZY36177-31 | O-RING                       | O-RING                        |
| 32  | ZY36177-32 | AIR CYLINDER BOTTOM          | PODSTAWA CYLINDRA             |
| 33  | ZY36177-33 | AIR CYLINDER SCREW           | ŚRUBA                         |
| 34  | ZY36177-64 | AIR CYLINDER PEDESTAL SCREW  | ŚRUBA                         |
| 35  | ZY36177-35 | SWITCH LOWER BASE            | OSŁONA DOLNA SPUSTU           |
| 36  | ZY36177-36 | O-RING                       | O-RING                        |
| 37  | ZY36177-37 | O-RING                       | O-RING                        |
| 38  | ZY36177-38 | SWITCH UPPER BASE            | OSŁONA GÓRNA SPUSTU           |
| 39  | ZY36177-39 | TRIGGER SHAFT SPRING         | SPRĘŻYNA                      |
| 40  | ZY36177-40 | O-RING                       | O-RING                        |
| 41  | ZY36177-41 | ASSEMBLY TRIGGER SHAFT       | WAŁEK                         |
| 42  | ZY36177-42 | PIN                          | TRZPIEŃ SPUSTU                |
| 43  | ZY36177-43 | LEVER                        | DŹWIGNIA SPUSTU               |
| 44  | ZY36177-44 | CONNECTING ROD               | ŁĄCZNIK                       |
| 45  | ZY36177-45 | TRGGER-SHORT                 | SPUST                         |
| 46  | ZY36177-46 | ASSEMBLY GRIPS               | UCHWYT                        |
| 47  | ZY36177-47 | PIN                          | TRZPIEŃ                       |
| 48  | ZY36177-48 | SCREW                        | ŚRUBA                         |
| 49  | ZY36177-49 | AIR ADAPTOR EU               | ADAPTER POWIETRZA             |
| 50  | ZY36177-50 | ADAPTOR JOINT                | ZŁĄCZE ADAPTERA               |
| 51  | ZY36177-51 | O-RING                       | O-RING                        |
| 52  | ZY36177-52 | ASSEMBLY AIR ADAPTOR JOINT   | ZŁĄCZE MONTAŻOWE ADAPTERA     |
| 53  | ZY36177-53 | A-CIRCLIP                    | PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY            |
| 54  | ZY36177-54 | ASSEMBLY MANDREL RELEASE     | TRZON TŁOKA                   |
| 55  | ZY36177-55 | WAVE RING                    | PIERŚCIEŃ                     |
| ACC | ZY36177-56 | 3-JAW SET 30DEG.             | SZCZĘKA                       |
| ACC | ZY36177-57 | OIL INJECTION SET            | STRZYKAWKA OLEJOWA            |
| ACC | ZY36177-58 | WRENCH                       | KLUCZ PŁASKI                  |
| ACC | ZY36177-59 | NOSEPIECE 4,0MM ID-C 2.7     | GŁOWICA DO NITÓW 4,0MM        |
| ACC | ZY36177-60 | NOSEPIECE 4,8/5,0MM ID-E 3.3 | GŁOWICA DO NITÓW 4,8/5,0MM    |
| ACC | ZY36177-61 | MANDREL RELEASE PROTECTOR    | POJEMNIK NA TRZPIENIE         |
| ACC | ZY36177-62 | HOOK                         | WIESZAK                       |