YT-85271 - GLEBOGRYZARKA/KULTYWATOR 18V (KORPUS)

CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 13 CZERWCA 2024

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY85271-01	SCREW	ŚRUBA
2	ZY85271-02	RIGHT HAND	RĘKOJEŚĆ PRAWA
3	ZY85271-03	SWITCH MACHINE	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
4	ZY85271-04	LEFT HAND	RĘKOJEŚĆ LEWA
5	ZY85271-05	SPRING	SPRĘŻYNA
6	ZY85271-06	SIDE SWITCH BUTTON	PRZYCISK
7	ZY85271-07	SPRING	SPRĘŻYNA
8	ZY85271-08	SWITCH	WŁĄCZNIK
9	ZY85271-09	BATTERY PACK LEFT BRACKET	UCHWYT BATERII LEWY
10	ZY85271-10	INSERT A	GNIAZDO BATERII
11	ZY85271-11	BATTERY PACK RIGHT BRACKET	UCHWYT BATERII PRAWY
13	ZY85271-13	INTERNAL WIRING 5	PRZEWÓD
14	ZY85271-14	INTERNAL WIRING 6	PRZEWÓD
15	ZY85271-15	PIPE JOINT 3	ŁĄCZNIK RURY
16	ZY85271-16	INNER PIPE	RURA WEWNĘTRZNA
17	ZY85271-17	OUTER TUBE	RURA ZEWNĘTRZNA
18	ZY85271-18	SPRING WIRE	PRZEWÓD
19	ZY85271-19	SCREW	ŚRUBA
20	ZY85271-20	LOCKNUT	NAKRĘTKA
21	ZY85271-21	RIVET	NIT
22	ZY85271-22	SCREW	ŚRUBA
23	ZY85271-23	PIPE JOINT 2	GNIAZDO RURY
24	ZY85271-24	ADJUST THE MACHINE	BLOKADA RURY
25	ZY85271-25	PIN	TRZPIEŃ
26	ZY85271-26	CLAMP SPRING	PIERŚCIEŃZABEZPIECZAJĄCY
27	ZY85271-27	FAN	WENTYLATOR
28	ZY85271-28	CONNECTING LINE 1	PRZEWÓD
29	ZY85271-29	INTERNAL WIRING 5	PRZEWÓD
30	ZY85271-30	TORSIONAL SPRING	SPRĘŻYNA
31	ZY85271-31	CARBON BRUSH	SZCZOTKA WĘGLOWA
32	ZY85271-32	CARBON BRUSH SET	WKŁAD SZCZOTKOTRZYMACZA
33	ZY85271-33	CARBON BRUSH HOLDER	SZCZOTKOTRZYMACZ
34	ZY85271-34	STATOR SCREW	ŚRUBA
35	ZY85271-35	ROTOR	WIRNIK
36	ZY85271-36	STATOR	STOJAN
37	ZY85271-37	BEARING	ŁOŻYSKO
38	ZY85271-38	MOTOR BRACKET	WSPORNIK SILNIKA
39	ZY85271-39	SCREW	ŚRUBA
40	ZY85271-40	AFTER THE VICE HANDLE	RĘKOJEŚĆ DODATKOWA PRZEDNIA
41	ZY85271-41	HEX NUT	NAKRĘTKA
42	ZY85271-42	SIDE HANDLE PRESSING BLOCK	DOCISK RĘKOJEŚCI
43	ZY85271-43	KNOB	POKRĘTŁO
44	ZY85271-44	FORMER DEPUTY HANDLE	RĘKOJEŚĆ DODATKOWA TYLNA
45	ZY85271-45	SCREW	ŚRUBA
46	ZY85271-46	BEARING	ŁOŻYSKO
47	ZY85271-47	MID GEAR	KOŁO ZĘBATE ŚRODKOWE
48	ZY85271-48	BEARING	ŁOŻYSKO
49	ZY85271-49	CLAMP SPRING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
50	ZY85271-50	WASHER 2	PODKŁADKA
51	ZY85271-51	SPRING	SPRĘŻYNA
52	ZY85271-52	CLUTCH DISC	TARCZA SPRZĘGŁA
53	ZY85271-53	GEAR SHAFT	WAŁ PRZEKŁADNI
54	ZY85271-54	BIG GEAR WHEEL	DUŻE KOŁO ZĘBATE
55	ZY85271-55	AXLE SLEEVE	TULEJA
56	ZY85271-56	WASHER 1	PODKŁADKA
57	ZY85271-57	CLAMP SPRING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
58	ZY85271-58	HEXAGON BOLT	ŚRUBA
59	ZY85271-59	OUTSIDE BLOCK	GNIAZDO ZEWNĘTRZNE
60	ZY85271-60	BLADE 1	OSTRZE 1
61	ZY85271-61	MIDDLE BUSHING	TULEJA OSTRZA
62	ZY85271-62	BLADE 2	OSTRZE 2
63	ZY85271-63	INSIDE COVER	OSŁONA WEWNĘTRZNA
64	ZY85271-64	LEFT CASING	OBUDOWA LEWA
65	ZY85271-65	BEARING	ŁOŻYSKO
66	ZY85271-66	OUTPUT SHAFT GEAR	WAŁ Z KOŁEM ZĘBATYM
67	ZY85271-67	RIGHT CASING	OBUDOWA PRAWA
68	ZY85271-68	LOCKNUT	NAKRĘTKA
69	ZY85271-69	SPONGE COIL	GĄBKA