
YT-84841 - WERTYKULATOR AKUMULATOROWY 2X 18V Z 2 BATERIAMI 4,0AH I ŁAD., 36 CM

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 4 GRUDNIA 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS
1	ZY84841-001	LEFT SWITCH BOX LOWER COVER	DOLNA POKRYWA
2	ZY84841-002	SELF-TAPPING SELF-DRILLING SCREW	WKRĘT
3	ZY84841-003	LEFT SWITCH BOX UPPER COVER	GÓRNA POKRYWA
4	ZY84841-004	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	WKRĘT
5	ZY84841-005	SWITCH HANDLE	UCHWYT PRZEŁĄCZNIKA
6	ZY84841-006	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	WKRĘT
7	ZY84841-007	SWITCH BOX PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA
8	ZY84841-008	RIGHT SWITCH BOX UPPER COVER	GÓRNA POKRYWA
9	ZY84841-009	TORSION SPRING	SPRĘŻYNA SKRĘTNA
10	ZY84841-010	SWITCH BOX LINKAGE ROD	DRĄŻEK POŁĄCZENIA
11	ZY84841-011	SWITCH	WŁĄCZNIK
12	ZY84841-012	CABLE PRESSURE PLATE	ODCIĄŻKA
13	ZY84841-013	RIGHT SWITCH BOX LOWER COVER	DOLNA POKRYWA
14	ZY84841-014	SWITCH BUTTON SPRING	SPRĘŻYNA
15	ZY84841-015	SWITCH BUTTON	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
16	ZY84841-016	UPPER BENT TUBE	GÓRNA RĘKOJEŚĆ
17	ZY84841-017	BENT TUBE FOAM SLEEVE	PIANKA RĘKOJEŚCI
18	ZY84841-018	CONNECTING WIRE	PRZEWÓD
19	ZY84841-019	MIDDLE BENT TUBE	ŚRODKOWA RURA WYGIĘTA
20	ZY84841-020	CABLE CLIP	ZACISK KABLA
21	ZY84841-021	SQUARE NECK BOLT	ŚRUBA
22	ZY84841-022	MULCHING PLUG	ZAŚLEPKA DO MULCZOWANIA
23	ZY84841-023	LEFT LOWER BENT TUBE	LEWA DOLNA RURA
24	ZY84841-024	KNOB WASHER	PODKŁADKA
25	ZY84841-025	KNOB	POKRĘTŁO
26	ZY84841-026	RIGHT LOWER BENT TUBE	PRAWA DOLNA RURA
27	ZY84841-027	PLUG FOOT PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA
28	ZY84841-028	PLUG FOOT ASSEMBLY	GNIAZDO AKUMULATORA
29	ZY84841-029	INTERFACE BASE	PODSTAWA
30	ZY84841-030	BATTERY COMPARTMENT BASE	KOMORA AKUMULATORA
31	ZY84841-031	TRANSPARENT COVER	POKRYWA
32	ZY84841-032	TRANSPARENT COVER BUTTON	PRZYCISK
33	ZY84841-033	BUTTON SPRING	SPRĘŻYNA
34	ZY84841-034	BUTTON COVER	POKRYWA
35	ZY84841-035	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	ŚRUBA
36	ZY84841-036	TOP COVER	POKRYWA GÓRNA
37	ZY84841-037	TRANSPARENT COVER TORSION SPRING	SPRĘŻYNA
38	ZY84841-038	TRANSPARENT COVER CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
39	ZY84841-039	LOCK PIN SPRING	SPRĘŻYNA
40	ZY84841-040	DECORATIVE COVER SPONGE	GĄBKA OSŁONY DEKORACYJNEJ
41	ZY84841-041	DECORATIVE COVER	OSŁONA DEKORACYJNA
42	ZY84841-042	BASE	PODSTAWA
43	ZY84841-043	CONTROLLER	STEROWNIK
44	ZY84841-044	LEFT HEIGHT ADJUSTMENT HANDLE	LEWY UCHWYT REGULACJI WYSOKOŚCI
45	ZY84841-045	RIGHT HEIGHT ADJUSTMENT HANDLE	PRAWY UCHWYT REGULACJI WYSOKOŚCI
46	ZY84841-046	HEIGHT ADJUSTMENT LINKAGE ROD	DRĄŻEK REGULACJI WYSOKOŚCI
47	ZY84841-047	HEIGHT ADJUSTMENT TORSION SPRING	SPRĘŻYNA
48	ZY84841-048	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	ŚRUBA
49	ZY84841-049	HEIGHT ADJUSTMENT CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ CYLINDRYCZNY
50	ZY84841-050	HEIGHT ADJUSTMENT BRACKET	WYSOKOŚĆ UCHWYT REGULACYJNY
51	ZY84841-051	E-TYPE RETAINING RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
52	ZY84841-052	FRONT WHEEL AXLE ASSEMBLY	OŚ KOŁA PRZEDNIEGO
53	ZY84841-053	FLAT WASHER	PODKŁADKA
54	ZY84841-054	BIG WHEEL	DUŻE KOŁO
55	ZY84841-055	FLAT WASHER	PODKŁADKA
56	ZY84841-056	SPLIT PIN	ZAWLECZKA
57	ZY84841-057	SMALL WHEEL COVER	MAŁA OSŁONA KOŁA
58	ZY84841-058	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	WKRĘT
59	ZY84841-059	CROSS PAN HEAD TAPPING SCREW	WKRĘT
60	ZY84841-060	BEARING FIXING SEAT	GNIAZDO ŁOŻYSKA
61	ZY84841-061	SELF-LOCKING PUSH KNOB	SAMOBLOKUJĄCE POKRĘTŁO
62	ZY84841-062	BEARING PRESSURE PLATE	PŁYTA DOCISKOWA ŁOŻYSKA
63	ZY84841-063	RETURN SPRING	SPRĘŻYNA POWROTNA
64	ZY84841-064	HEXAGON SOCKET BOLT	ŚRUBA
65	ZY84841-065	LOCK NUT	NAKRĘTKA
66	ZY84841-066	BEARING SLEEVE	TULEJA ŁOŻYSKA

67	ZY84841-067	CIRCLIP	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
68	ZY84841-068	BEARING	ŁOŻYSKO
69	ZY84841-069	REVERSE THREAD LOCK NUT	NAKRĘTKA
70	ZY84841-070	BEARING PROTECTIVE COVER 1	OSŁONA ŁOŻYSKA 1
71	ZY84841-071	2 IN 1 SHAFT SLEEVE	TULEJA WAŁKA 2 W 1
72	ZY84841-072	BLADE	OSTRZE
73	ZY84841-073	SHORT BLADE SHAFT SPACER	KRÓTKA PODKŁADKA
74	ZY84841-074	BEARING PROTECTIVE COVER 2	OSŁONA ŁOŻYSKA 2
75	ZY84841-075	BLADE SHAFT	WAŁEK OSTRZA
76	ZY84841-076	CIRCLIP	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
77	ZY84841-077	BELT BOX COVER	POKRYWA PASKA
78	ZY84841-078	CIRCLIP	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
79	ZY84841-079	BEARING	ŁOŻYSKO
80	ZY84841-080	BIG PULLEY	DUŻE KOŁO PASOWE
81	ZY84841-081	BEARING	ŁOŻYSKO
82	ZY84841-082	OUTPUT SHAFT	WAŁEK WYJŚCIOWY
83	ZY84841-083	MIDDLE PULLEY	KOŁO PASOWE ŚRODKOWE
84	ZY84841-084	BEARING	ŁOŻYSKO
85	ZY84841-085	PULLEY CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
86	ZY84841-086	SHAFT SLEEVE	TULEJA WAŁU
87	ZY84841-087	MULTI-RIB BELT	PASEK
88	ZY84841-088	CROSS PAN HEAD FLANGE FACE TAPPING SCREW	ŚRUBA
89	ZY84841-089	BELT BOX COVER	POKRYWA
90	ZY84841-090	STATOR BRACKET	WSPORNIK STOJANA
91	ZY84841-091	STATOR ROTOR ASSEMBLY	ZESPÓŁ SILNIKA
92	ZY84841-092	FAN	WENTYLATOR
93	ZY84841-093	FLAT WASHER	PODKŁADKA
94	ZY84841-094	MOTOR REAR BRACKET	TYLNY WSPORNIK SILNIKA
95	ZY84841-095	AIR DUCT COVER	POKRYWA KANAŁU POWIETRZA
96	ZY84841-096	REAR WHEEL AXLE	OŚ KOŁA TYLNEGO
97	ZY84841-097	SMALL WHEEL	MAŁE KOŁO
98	ZY84841-098	TUBE CLAMPING KNOB	POKRĘTŁO ZACISKOWE RURY
99	ZY84841-099	TUBE FIXING BASE	PODSTAWA MOCUJĄCA RURY
100	ZY84841-100	TUBE SUPPORT BASE	PODSTAWA WSPORNIKA RURY
101	ZY84841-101	HEXAGON NUT	NAKRĘTKA
102	ZY84841-102	GRASS COLLECTION BAG	KOSZ NA TRAWĘ
103	ZY84841-103	GRASS COLLECTION RACK	RAMA KOSZA NA TRAWĘ
104	ZY84841-104	REAR COVER	POKRYWA TYLNA
105	ZY84841-105	REAR COVER TENSION SPRING	SPRĘŻYNA
106	ZY84841-106	REAR COVER TENSION SPRING PLATE	PŁYTKA SPRĘŻYNY
107	ZY84841-107	RAKING WHEEL	WAŁEK GRABI
108	ZY84841-108	RAKE SPRING	SPRĘŻYNA GRABI
109	ZY84841-109	RAKING WHEEL BRACKET	UCHWYT KOŁA GRABI