



INSTRUKCJA OBSŁUGI/Manual

Odsysarka ręczna oleju 9L
9L oil extraction barrel
Typ G02118



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



PRODUCT PRECAUTIONS

CAPACITY: 9.0 L

1. Do not use gasoline in this operation.
2. For your safety, do not use this tool to extract or preserve dangerous chemicals, poison, corrosive liquid, alkaine liquids and solvents.
3. Do not use this tool to extract or preserve oil or other flammable objects.
4. Don't put the product and the tubing in the high-temperature zone, rain and snow, direct sunlight places.
5. The highest temperature of this product is 85o Celsius.
6. The pumping unit must discharge liquid after use, wash clean. Clean and use : Used to extract lubricating oil and automobiles from machines, motor oil or brake oil on motorcycle, water in a fish tank.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Remove the oil ruler from the engine.
2. Insert the tubing into the oil hole, until it hits the bottom of the oil pan, connect tubing and liquid inlet cover, connect the two pumping tubing to the pumping unit with the suction pipe adapter.
3. Pull up the handle to the top position, and then put it down, the pumping unit will begin to ship.
4. When the liquid in the pumping unit reaches full state, the pumping unit automatically stop pumping, loosen the relief valve button on the lid, get the pump handle back in place.
5. Pull out the tubing and open the liquid, treat oil and wastewater according to your local laws and quidelines.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRODUKTU

POJEMNOŚĆ: 9,0 l

1. Nie używaj benzyny.
2. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać tego narzędzia do wydobywania lub przechowywania niebezpiecznych chemikaliów, trucizn, żrących płynów, cieczy alkalicznych i rozpuszczalników.
3. Nie używaj tego narzędzia do wydobywania lub przechowywania oleju lub innych łatwopalnych płynów.
4. Nie przechowuj produktu i przewodów w wysokiej temperaturze, deszczu, śniegu, oraz w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych.
5. Temperatura odsysanego oleju nie może przekraczać 85 stopni Celsjusza.
6. Jednostka pompująca musi zużywać płyn po użyciu, umyj i wyczyść.

Czyszczenie i stosowanie: Służy do usuwania oleju smarowego i samochodów z maszyn, oleju silnikowego lub hamulcowego na motocyklu, wody w akwarium.

OPIS PRODUKTU

1. Wyjmij linijkę olejową z silnika.
2. Włóż rurkę do otworu olejowego, aż dotknie dna miski olejowej, połącz rurkę i pokrywę wlotu cieczy, połącz dwie rurki pompujące z zespołem pompującym za pomocą adaptera rurki ssącej.
3. Podnieś uchwyt do najwyższej pozycji, odłóż go, jednostka pompująca zacznie działać.
4. Gdy ciecz w jednostce pompującej osiągnie maksymalny poziom, jednostka pompująca automatycznie zatrzyma pompowanie, poluzuje przycisk zaworu nadmiarowego na pokrywie, wróci uchwyt pompy.
5. Wyciągnij rurkę i otwórz płyn, oczyść olej i ścieki zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Karta Gwarancyjna

1	Nazwa urządzenia i numer artykułu.	
2	Data zakupu.	
3	Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.	 W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4	Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.	
5	Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.	
6	Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.	

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
 - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
 - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
 - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
 - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
 - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
 - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi(piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego towaru.
- Opłaty dodatkowe:
 - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
 - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
 - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
 - ustwórka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
 - ustwórka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....
Data przyjęcia do serwisu

.....
czytelny podpis zgłaszającego
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji