




INSTRUKCJA OBSŁUGI


Wkrętarka sieciowa 230V 10mm LED
Typ: G80260, Model: JP8230



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.





JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

UWAGA! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub poważnych urazów.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Miejsce pracy

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Bałagan i zła widoczność zwiększają prawdopodobieństwo wypadków.
2. Zwracaj uwagę na warunki w miejscu pracy. Nie używaj narzędzia w miejscach wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj narzędzia na działanie deszczu. Nigdy nie używaj elektronarzędzi w pobliżu łatwopalnych gazów lub pyłów. Wilgoć znacznie zwiększa ryzyko wypadku.
3. Trzymaj dzieci z daleka od urządzenia. Każde rozproszenie może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych.

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością

1. Wtyczka musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie należy używać przejściówek z uziemionym elektronarzędziem. Niemodyfikowana wtyczka kompatybilna z gniazdkiem zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego.
2. Należy unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, wentylatory czy chłodziarki. Ryzyko porażenia elektrycznego zwiększa podczas kontaktu z uziemionymi powierzchniami.
3. Nie należy wystawiać elektronarzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Woda dostająca się do wnętrza narzędzia zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.
4. Nie należy przeciążać kabla sieciowego. Nie należy używać kabla do przenoszenia i przeciągania narzędzia. Nie należy ciągnąć za kabel w celu odłączenia wtyczki z kontaktu. Kabel sieciowy należy trzymać z dala od ciepła. Oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzony lub przetarty kabel sieciowy zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.
5. Podczas użytkowania urządzenia na dworze należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Narzędzia należy używać jedynie, gdy układ zasilające wyposażony jest w bezpiecznik oraz z dala od potencjalnych źródeł wody lub łatwopalnych gazów i pyłów.

Bezpieczeństwo użytkownika

1. Podczas pracy z narzędziem należy zachować zdrowy rozsądek. Nie wolno obsługiwać narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków na receptę. Czytaj ulotki leków, które zażywasz aby sprawdzić, czy nie wpływają one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości nie obsługuj narzędzia.
2. Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe obuwie, kask oraz nasłucharki ochronne. Zmniejszy to ryzyko wypadków.
3. Należy unikać przypadkowego uruchamiania narzędzia. Przed podłączeniem do prądu należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „OFF”. Podczas przenoszenia narzędzia nie należy trzymać go za włącznik ponieważ zwiększa to ryzyko wypadku.
4. Należy usunąć wszelkie klucze regulacyjne przed uruchomieniem narzędzia. Klucz przymocowany do obrotowych części elektronarzędzia może być przyczyną urazów ciała.
5. Nie należy sięgać ponad urządzeniem. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i równowagę. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji.

6. Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii ponieważ mogą one zostać wkręcona w ruchome części narzędzia. Zaleca się aby do pracy z narzędziem zakładać obuwie z podeszwą antypoślizgową. Długie włosy należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawsze noś odpowiednie ubranie ochronne.
7. Należy używać mocowania obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż używanie ręki do podtrzymywania ponieważ pozwala na użycie obu rąk do obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją

1. Nie należy przeciążać urządzenia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia.
2. Nie należy używać elektronarzędzia, które ma uszkodzony włącznik. Narzędzie, które nie może być kontrolowane przy pomocy włącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno zostać naprawione.
3. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany, akcesoriów lub magazynowania należy odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności pomagają zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
4. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. Wkrętarka w rękach osoby niepowołanej lub nieprzeszkolonej jest narzędziem niebezpiecznym.
5. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy urządzenia. Wiele usterek ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji oraz obsłudze.
6. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów a nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną wypadków.
7. Uszkodzony włącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać narzędzia z niesprawnym włącznikiem / wyłącznikiem.
8. Nie należy pozostawiać narzędzie bez nadzoru gdy jest ono włączone. Przed opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego całkowite zatrzymanie się.
9. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy.

SERWISOWANIE

Naprawa narzędzia powinna być wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu kompatybilnych części zamiennych. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną pracę narzędzia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI

1. Narzędzie musi być zasilane napięciem zgodnym z parametrami na tabliczce znamionowej. Napięcie może różnić się od wymaganego maksymalnie w granicach 5%.
2. Sprawdzać narzędzie przed każdym użyciem. Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić narzędzie bez obciążenia na ok. 1 minutę. Należy sprawdzić, czy przełożenie jest prawidłowe, czy wiertarka nie wydaje nieprawidłowych dźwięków oraz czy nie są wyczuwalne

niestandardowe wibracje.

3. Chronić narzędzie przed przeciążeniem. Koniec wiertła musi być zawsze naostrzony. Nie należy używać zbyt dużej siły podczas wiercenia. Jeśli obroty narzędzia zaczną spadać, należy zmniejszyć nacisk. Jeśli wiertło nagle zatrzyma się lub utknie, należy wyłączyć narzędzie.

4. Regularnie wymieniać szczotki węglowe. W przypadku kiedy zużyte szczotki nie zostaną wymienione, komutator nie będzie prawidłowo kontaktował ze szczotkami i może dojść do poważnego uszkodzenia sprzętu a nawet stopienia izolacji. **UWAGA! SZCZOTKI NALEŻY WYMIENIAĆ TYLKO PARAMI.**

5. Wiertarki nie można używać jeśli: uszkodzona jest izolacja, uszkodzony jest kabel zasilający, uszkodzona jest wtyczka lub gniazdko. Jeśli podczas pracy zostaną zauważone iskry wydobywające się z urządzenia, należy natychmiast zatrzymać narzędzie i usunąć usterkę przed wznowieniem pracy.

6. Używać narzędzia ostrożnie. Po użyciu narzędzia, należy odłożyć je w bezpieczne miejsce, aby uniknąć porażenia prądem.

KONSERWACJA

1. Regularnie przeprowadzać przeglądy narzędzia. Narzędzie należy sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku zauważenia usterki, należy natychmiast ją usunąć. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzać, czy inwerter i szczotki prawidłowo kontaktują się ze sobą oraz, czy uzwojenie wirnika i statora nie jest uszkodzone. Należy regularnie sprawdzać łożyska i ruchome elementy pod kątem uszkodzenia.

2. Każda część powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Należy używać jedynie części i zamiennych rekomendowanych przez producenta.


3. Zwracać szczególną uwagę na stan izolacji. Nie należy przeciążać narzędzia i używać go w mocno zapyłonych pomieszczeniach. Należy regularnie sprawdzać oporność izolacji.

4. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

MONTAŻ WIERTŁA

1. Chwycić uchwyt wiertarki następnie obróć go w celu rozkręcenia uchwytu.

2. Umieścić wiertło w uchwycie w następnie rozpocznij obracanie głowicy w stronę przeciwną. Dokręć aż do wyczucia znacznego oporu.




REGULACJA SPRZĘGŁA

Sprzęgło posiada kilkanaście ustawień. Jest to przydatne w przypadku wkręcania wkrętów w materiały miękkie jak płyty gipsowe. Podczas wiercenia sprzęgło musi zostać ustawione w pozycji wiercenie.

WAŻNE: Ustawienie sprzęgła może zostać zmienione tylko gdy obroty silnika są zerowe. Zmiana ustawień sprzęgła podczas pracy może doprowadzić do uszkodzenia przekładni.

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy zalecamy przećwiczenie wszystkich powyższych operacji tak by nie sprawiało to kłopotów podczas prawdziwej pracy.



W przypadku użytkowania przedłużacza grubość żył nie może być cieńsza od grubości przewodu zasilającego wkrętarki.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 230V

Częstotliwość zasilania: 50 Hz

Maksymalna moc: 280 W

Max. średnica wiertła: 10mm

Klasa izolacji: II



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 16

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Wkrętarka sieciowa 230V 10mm LED ***Typ: G80260, Model: JP8230***

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/EC z 17 maja 2006 w sprawie maszyn
oraz norm EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr HZ12110328-V1 z dnia 09.01.2013.

wydanego przez Intersteck Testing Services Hangzhou
16 No. 1 Ave, Xiasha Economic Development District,
Hangzhou 310018, China

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0359

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Kietlin, 10.04.2016

Miejsce i data wystawienia



ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

SAFETY INSTRUCTIONS

Work area

Keep your work area clean and well lit. Cluttered work benches and dark work areas may cause accidents or injury.

Do not operate power tools in explosive areas, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

Don't expose power tools to rain or wet conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tool or pull the plug from an outlet.

Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.

When operating the tool outside, use an outdoor extension cord marked "WA" or "W." These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool.

Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair.

Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.

Remove adjusting keys or wrenches before turning the power tool "ON".

A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the power tool in unexpected situations.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection must be used for appropriate conditions.

Tool use and care

Use clamps or other practical ways to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.

Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.

Do not use the tool if the power switch does not turn it "ON" or "OFF". Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the power cord plug from the power source before making any adjustments, changing accessories or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Store idle tools out of reach of children and other untrained persons.

Tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with a sharp cutting edge are less likely to bind and are easier to control.

Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using.

Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.

Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

SERVICE

Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance by unqualified personnel could result in a risk of injury.

When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.

For safety and better control, always use both hands to hold tool. If the bit jams and kicks back, having both hands on the drill will make it easier to handle.

Always wear eye protection and an OSHA-approved dust mask when drilling.

Never hold the work piece in your hand or against your body. Use clamps to anchor the work piece to a stable base.

Never drill material too small to be secured properly.

Keep hands and drill cord away from the rotating bit.

Make sure there are no nails, staples or other foreign objects in the work piece.

To prevent accidental starting, always disconnect the plug from the power source before making any adjustments or changing accessories.

Never run the drill while carrying it at your side.

If the bit becomes bound in the work piece, release the trigger immediately and prepare for the tool to kickback toward you. Reverse the direction of rotation, then back out the bit by slowly squeezing the trigger.

Make sure all accessories are rated for the recommended speed of the drill.

Brushes, grinding wheels and other accessories may fall apart if run at too high a speed, sending dangerous debris flying at the operator.

Use gloves when changing hot bits and accessories to avoid burns

OPERATING THE ON/OFF SWITCH

Squeeze the trigger switch to turn the tool "ON". Release the trigger switch to turn the tool "OFF".

When drilling for extended periods, the "Lock-On" switch may be used, but do not use this switch in situations where the drill is likely to bind or kickback. If kickback does occur, the sudden motion of the tool may make it difficult to release the "LockOn" switch and turn the drill off.

BIT INSERTION

- Unplug the drill. Never change bits on a live drill.
- Make sure the bit is undamaged, sharp and free from wood or metal shavings. Foreign material on the bit may keep the chuck from tightening fully. A loose bit may cause injury.
- Push the bit into the chuck as far as it will go.
- Make sure the bit is in the center of the chuck. If the bit is off-center, it will not be held securely and may fly loose during use causing serious injury.
- Insert the chuck key into one of the three chuck holes. Rotate the chuck key clockwise to lock the bit in place.
- Remove the chuck key.

BIT REMOVAL

- Unplug the drill.
- Insert the chuck key into one of the three chuck holes. Rotate the chuck key counterclockwise to unlock the bit.
- Remove the bit.

DRILLING WOOD

- Always clamp the work piece to a steady base. Never hold in your hand or across your legs.
- Apply pressure in line with the bit. Applying pressure at an angle could cause the bit to bind or break.
- Thin materials that may splinter should be drilled with another piece of wood placed underneath.
- Twist bits can be used for wood drilling but will overheat if the flutes are not cleared of wood chips periodically.
- To prevent splintering when finishing holes, stop drilling just before the hole breaks through and complete the hole from the other side.

DRILLING MASONRY

- Always use carbide tip bits for drilling masonry.
- Use an even pressure, hard enough to keep the drill biting, but not so hard that the bit spins in the hole. Spinning the bit will dull it quickly. Bricks and similar soft materials will take less pressure than a hard material like concrete.

DRILLING METAL

- Use an even pressure, hard enough to keep the drill biting, but not so hard that the bit spins in the hole. Spinning the bit will dull it quickly. Soft metals like copper, cast iron, brass or aluminum will take less pressure than harder materials like steel.
- When drilling harder metals, use lubricating oil on the tip of the bit.

MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the drill before performing maintenance or cleaning.

- Never immerse tool in liquid. Never let any liquid inside tool housing.
- Clean with a damp cloth and mild soap. Do not use solvents or harsh detergents.
- Check brushes periodically. Worn brushes should be replaced by qualified service personnel.
- Keep air vents clean and free from debris. Blocked air vents can lead to overheating.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V

Frequency: 50 Hz

Maximum power: 280 W

Maximum drill diameter: 10mm

Protection class: II



This product was CE marked - 16

CE DECLARATION OF CONFORMITY

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Electric drill 230V 10mm LED
Typ: G80260, Model: JP8230

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery
and standards EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010,
complies with the CE certificate
CE Typ no. WE nr HZ12110328-V1 of 09.01.2013.
issued Intertek Testing Services Hangzhou
16 No. 1 Ave, Xiasha Economic Development District,
Hangzhou 310018, China
Notified body number: 0359

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorised person

Kietlin, 10.06.2016
Place and date

Karta Gwarancyjna

1	Nazwa urządzenia i numer artykułu.	
2	Data zakupu.	
3	Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.	 W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4	Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.	
5	Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.	
6	Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.	

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
 - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
 - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
 - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
 - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
 - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
 - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego towaru.
- Opłaty dodatkowe:
 - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
 - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
 - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
 - ustwórka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
 - ustwórka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....
Data przyjęcia do serwisu

.....
czytelny podpis zgłaszającego
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji