

G80293



Polerka samochodowa

150mm + zestaw 4 gąbek




REGULATION

DUAL ACTION



**150
mm**



OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI

Ostrzeżenie! Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami bezpieczeństwa, ilustracjami oraz specyfikacjami dostarczonymi z tym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do poważnych urazów.

Zachować wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcje do przyszłego odniesienia się.

Pojęcie „elektronarzędzie” użyte w ostrzeżeniach odnosi się do wszystkich narzędzi napędzanych prądem elektrycznym zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości. Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków.

Nie należy pracować elektronarzędziami w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary. Elektronarzędzia generują iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować żadnych adapterów wtyczki z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy narażać elektronarzędzi na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie przeciągać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, ciągnięcia lub odłączania wtyczki od

gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub splątanie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przedłużaczy przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi. Użycie przedłużacza przystosowanego do pracy na zewnątrz pomieszczeń zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

Pozostań czujny, zwracaj uwagę na to, co robisz i zachowuj zdrowy rozsądek podczas pracy elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych urazów osobistych.

Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaj ochronę wzroku. Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe, przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, kaski i ochronniki słuchu zmniejszają ryzyko poważnych urazów osobistych.

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że włącznik elektryczny jest w pozycji „wyłączony” przed podłączeniem do zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem elektronarzędzia. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub zasilenie elektronarzędzia, gdy włącznik jest w pozycji „włączony” może prowadzić do poważnych urazów.

Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze i inne narzędzia, które zostały użyte do jego regulacji. Klucz pozostawiony na obracających się elementach narzędzia może prowadzić do poważnych urazów.

Nie sięgaj i nie wychylaj się zbyt daleko. Utrzymuj odpowiednią postawę oraz równowagę przez cały czas. Pozwoli to na łatwiejsze zapanowanie nad elektronarzędziem w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy.

Ubieraj się odpowiednio. Nie zakładaj luźniej odzieży lub biżuterii. Utrzymuj włosy oraz odzież z dala od ruchomych części elektronarzędzia. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

Jeżeli urządzenia są przystosowane do podłączenia odciągu pyłu lub gromadzenia pyłu, upewnij się, że zostały one podłączone i użyte prawidłowo. Użycie odciągu pyłu zmniejsza ryzyko zagrożeń związanych z pyłami.

Nie pozwól, aby doświadczenie nabyte z częstego użycia narzędzia spowodowały beztroskę i ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Beztroskie działanie może spowodować poważne urazy w ułamku sekundy.

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie

Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia właściwego do wybranego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie zapewni lepszą i bezpieczniejszą pracę jeżeli zostanie użyte do zaprojektowanego obciążenia.

Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik elektryczny nie umożliwia włączenia i wyłączenia. Narzędzie, które nie daje się kontrolować za pomocą włącznika sieciowego jest niebezpieczne i należy je oddać do naprawy.

Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilającego i/lub zdemontuj akumulator, jeżeli jest odłączalny od elektronarzędzia przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Takie środki zapobiegawcze pozwolą na uniknięcie przypadkowego włączenia elektronarzędzia.

Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie pozwól osobom nieznającym obsługi elektronarzędzia lub tych instrukcji posługiwać się elektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Konserwuj elektronarzędzia oraz akcesoria. Sprawdzaj narzędzie pod kątem niedopasowań lub zacięć ruchomych części, uszkodzeń części oraz jakichkolwiek innych warunków, które mogą wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Uszkodzenia należy naprawić przed użyciem elektronarzędzia. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwie konserwowane narzędzia.

Narzędzia tnące należy utrzymywać czyste i naostrzone. Właściwie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami jest mniej skłonne do zakleszczania i jest łatwiej kontrolować je podczas pracy.

Stosuj elektronarzędzia, akcesoria oraz narzędzia wstawiane itd. zgodnie z niniejszymi

instrukcjami, biorąc pod uwagę

rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzędzi do innej pracy niż zostały zaprojektowane, może spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji.

Rękojeści oraz powierzchnie do chwytania utrzymuj suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru. Śliskie rękojeści i powierzchnie do chwytania nie pozwalają na bezpieczną obsługę oraz kontrolowanie narzędzia w niebezpiecznych sytuacjach.

Naprawy

Naprawiaj elektronarzędzie tylko w uprawnionych do tego zakładach, używających tylko oryginalnych części zamiennych. Zapewni to właściwe bezpieczeństwo pracy elektronarzędzia.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Trzymaj narzędzie za izolowane chwytaki podczas pracy gdzie akcesorium tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub z kablem zasilającym. Akcesorium tnące stykając się z przewodem „pod napięciem” może spowodować, że metalowe części narzędzia znajdą się „pod napięciem” i spowodują porażenie elektryczne operatora.

Wskazówki bezpieczeństwa dla polerek.

a) Opisywane elektronarzędzie jest przeznaczone do polerowania, szlifowania papierami ściernymi i szczotkowania szczotkami drucianymi.

- Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, zapoznać się z ilustracjami i specyfikacjami, aby móc bezpiecznie pracować tym urządzeniem. Niestosowanie się do wszystkich instrukcji podanych poniżej może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i / lub poważnych obrażeń.

b) Przycinanie ściernicami, tarczami tnącymi, a także szlifowanie kamieniami szlifierskimi, jest niedozwolone.

- Operacje, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie i spowodować obrażenia.

c) Nie należy używać akcesoriów, które nie są specjalnie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzi, do współpracy z polerkami.

- To, że narzędzie można zamontować w elektronarzędziu, nie gwarantuje bezpiecznej pracy.

d) Stosowane narzędzia powinny być dopuszczone do prędkości obrotowej równej lub większej maksymalnej prędkości obrotowej podanej w dziale

„Dane techniczne”. Również średnica narzędzia i jego grubość powinna być dostosowana do wielkości urządzenia i zamontowanej osłony. Nie wolno zakładać narzędzi uszkodzonych mechanicznie.

- Stosowanie narzędzi o parametrach technicznych innych niż dopuszczalne do pracy z urządzeniem, może doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych (wysokie prawdopodobieństwo rozerwania narzędzia).

- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi, o większej średnicy, lub wystających ponad osłonę, powoduje, że podczas pracy osłona nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia, co prowadzi do powstania sytuacji niebezpiecznych.

- Uszkodzone narzędzia mogą doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych - odłamki rozerwanego narzędzia są niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

e) Ściernice, podkładki, kołnierze, talerze szlifierskie oraz inny osprzęt muszą

dokładnie pasować do wrzeciona elektronarzędzia.

- Narzędzia robocze, które nie pasują dokładnie do wrzeciona elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

f) Nie używać uszkodzonych narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy skontrolować narzędzia pod kątem odprysków, pęknięć, rozdarć lub nadmiernego zużycia. Zawsze sprawdzać spójność szczotek drucianych, ponieważ luźne lub nadwyrężone druty z łatwością mogą oderwać się i przebić odzież lub skórę operatora.

- Po kontroli i zamontowaniu narzędzia roboczego, należy ustawić się poza strefą rażenia i uruchomić elektronarzędzie na maksymalnych obrotach na czas około jednej minuty. Uszkodzone narzędzie zwykle rozpadnie się podczas takiej próby. Przed przeprowadzeniem prób usunąć ze strefy rażenia osoby postronne, zwierzęta domowe lub mienie.

g) Podczas pracy elektronarzędziem należy używać odpowiednich do wykonywanych czynności środków zabezpieczających. Osoby postronne nie powinny znajdować się w zasięgu pracy urządzenia.

- Zakładanie okularów ochronnych, ochronników słuchu, masek przeciwpyłowych oraz odpowiedniej odzieży ochronnej, zabezpiecza operatora przed negatywnym wpływem narzędzia (hałas) oraz resztkami obrabianych materiałów (pył, opiłki).

- Operator powinien kontrolować, aby osoby postronne nie znajdowały się w strefie niebezpiecznej, to jest w zasięgu pracy urządzenia i strefie rażenia odłamkami rozerwanego narzędzia. Każda osoba znajdująca się w strefie niebezpiecznej powinna używać środków zabezpieczających (okulary, maska przeciwpyłowa, nauszniki) podobnie jak operator.

h) Należy zwracać szczególną uwagę na przewód zasilający, który nie powinien znajdować się w strefie pracy urządzenia.

- Stosowane narzędzia mogą z łatwością uszkodzić lub przeciąć przewód zasilający, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

i) Należy pamiętać, że nie wolno odkładać urządzenia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego.

- Odłożenie urządzenia z obracającym się narzędziem roboczym może doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych.

j) Zabrania się przenosić urządzenie, jeżeli jego silnik jest włączony, a narzędzie znajduje się w ruchu.

- Przenoszenie uruchomionego urządzenia może spowodować niezamierzony kontakt obracającego się z dużą szybkością narzędzia z ciałem operatora, odzieżą ochronną itp., co może doprowadzić do powstania obrażeń ciała i sytuacji niebezpiecznych.

k) Otwory wentylacyjne urządzenia muszą być zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń.

- Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzane są drobne opiłki metalu, które po przedostaniu się do wnętrza obudowy, mogą spowodować zwarcie elementów elektrycznych, lub porażenie prądem elektrycznym.

l) Nie pracować w środowisku wybuchowych gazów lub cieczy.

- Wytwarzające się podczas pracy iskry, mogą spowodować zapłon gazów, oparów cieczy lub innych materiałów łatwopalnych.

m) Nie wykorzystywać narzędzi, które wymagają chłodzenia cieczą.

- Wykorzystywanie do chłodzenia wody lub innych cieczy, może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

I) Zjawisko odrzutu:

- Jest to nagła, niekontrolowana, reakcja urządzenia na zablokowanie lub zaczepienie narzędzia roboczego. Zablokowanie lub zaczepienie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia, co prowadzi do gwałtownego szarpnięcia maszyną.

Przykład: narzędzie robocze zaczepia się o wystające elementy lub odzież roboczą, lub też na skutek nadmiernego nacisku blokuje się. Na jego krawędzi tworzy się zjawisko powstawania siły działającej przeciwnie do kierunku obrotów narzędzia, co powoduje niekontrolowany ruch elektronarzędzia np. w stronę ciała operatora. Narzędzie może ulec zniszczeniu, a jego resztki spowodować powstanie sytuacji niebezpiecznych.

- Zjawisko odrzutu jest wynikiem niewłaściwego lub błędnego użytkowania urządzenia i nieprzestrzeganiem procedur bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia.

- Metody zapobiegania zjawisku odrzutu:

- urządzenie należy trzymać mocno i pewnie – za uchwyt i uchwyt przedni, zaś ułożenie rąk i ciała powinno uniemożliwić powstanie zjawiska odrzutu, lub też złagodzić to zjawisko w przypadku jego powstania,

- należy trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych,

- operator narzędzia powinien ustawić się w taki sposób, aby w przypadku powstania zjawiska odrzutu znajdował się poza strefą zasięgu, w której urządzenie poruszy się podczas odrzutu,

- w trakcie obróbki narożników, ostrych krawędzi i tym podobnych

rzeczy, należy urządzenie prowadzić pewnie po obrabianym materiale, w celu uniknięcia podskakiwania urządzenia, jego przypadkowego zablokowania lub zakleszczenia, ponieważ może to spowodować powstanie zjawiska odrzutu,

- bezwzględnie zabrania się używania w urządzeniu tarcz tnących do drewna i innych tarcz nie przeznaczonych do pracy z opisywanym urządzeniem. Używanie takich tarcz często powoduje powstanie zjawiska odrzutu, co kończy się ciężkimi obrażeniami ciała.

Pozostałe zagrożenia.

Także w przypadku, gdy elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstania zagrożenia. W zależności od budowy i sposobu wykonania elektronarzędzia mogą pojawić się następujące zagrożenia:

- Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski przeciwpyłowej.

- Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich nasłuchów ochronnych.

- Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku drgań ramion i dłoni, w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w nie-właściwy sposób i bez przeglądów

PRZED URUCHOMIENIEM

> Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić, że jest ona zgodna z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia (narzędzia o napięciu znamionowym 230V).

> Pył pochodzący z materiałów takich jak farby zawierające ołów, niektóre gatunki drewna, minerały lub metale może być szkodliwy (kontakt z pyłem lub jego wdychanie może powodować reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego u operatora lub osób postronnych); należy nosić maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odpylającym, jeśli jest to możliwe.

> Niektóre rodzaje pyłu są sklasyfikowane jako rakotwórcze (takie jak pył dębowy i bukowy), zwłaszcza w połączeniu z dodatkami do kondycjonowania drewna; należy nosić maskę

przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odpylającym, jeśli jest to możliwe.

> Należy przestrzegać krajowych wymogów związanych z pyłem dla materiałów, z którymi ma być wykonywana praca.

> Przedmiot obrabiany powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe przesunięcie w trakcie prac. Przedmioty niewielkich rozmiarów można mocować w różnego rodzajach uchwytach, np. w imadle.


> Nie wolno mocować urządzenia w imadle.

> Należy używać całkowicie rozwiniętych i wytrzymałych przedłużaczy o obciążalności 10 A.

PO UŻYTKOWANIU

> Przed odłożeniem urządzenia po ukończonej pracy, należy wyłączyć silnik oraz upewnić się że narzędzie zatrzymało się całkowicie.

> Po wyłączeniu narzędzia nigdy nie należy hamować jego obrotów poprzez przyłożenie do niego siły skierowanej w przeciwnym kierunku.



- A. Regulacja prędkości obrotowej
- B. Pokrętko do blokowania włącznika/wyłącznika
- C. Włącznik/wyłącznik
- D. Pokrywa uchwytu szczotki
- E. Regulacja skoku oscylacji
- F. Talerz szlifiersko-polarski
- G. Dysk polerski
- H. Klucz imbusowe S6
- I. Szczeliny wentylacyjne

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe: 230V.

Moc nominalna: 720W

Prędkość obrotowa: 2100-5000 obr./min.

Ilość stopni regulacji obrotów: 7

Klasa ochronności: II.

Talerz polerski: 150 mm.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 85dB(A), niepewność LpA: 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej LwA: 96 dB(A), niepewność LwA: 3 dB(A)

Drgania ręka/ramię: $a_h=5,56 \text{ m/s}^2$, $k=1,5 \text{ m/s}^2$.

Próbny rozruch narzędzi roboczych.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny talerza szlifiersko – polerskiego, a także stan stosowanych narzędzi roboczych. Talerz nie może być popękany lub w inny sposób uszkodzony. Nie może również wibrować w jakimkolwiek zakresie obrotów. Uszkodzony lub zużyty talerz należy wymienić na nowy. Przed zamontowaniem narzędzi roboczych (papieru, szczotek druczianych lub padów polerskich), należy sprawdzić ich stan techniczny, a następnie odpowiednio, solidnie je zamocować, zgodnie z zaleceniami podanymi w dalszej części instrukcji obsługi. Luźne sznurki padów polerskich (jeżeli występują), należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym ruchem lub obciąć. Następnie włączyć polerkę na najwyższe obroty i obserwować obracającą się narzędzie przez około jedną minutę. Jeżeli zaobserwuje się jakiegokolwiek nieprawidłowości, np. nadmierne wibracje, bicie boczne itp., narzędzie należy wymienić.

UWAGA! Materiał azbestowy nie może być obrabiany!

Montowanie akcesoriów

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że szlifierka jest odłączona od zasilania.

- dociśnij gąbkę do tarczy polerskiej,

Włączanie / wyłączanie

Przed włączeniem elektronarzędzia należy upewnić się, czy dane znamionowe instalacji elektrycznej odpowiadają wartościowo danym znamionowym podanym na tabliczce znamionowej polerki.

Elektroniczny miękki start

Zapewnia płynne osiągnięcie maksymalnej prędkości obrotowej bez gwałtownych uderzeń po włączeniu narzędzia.

Blokada przełącznika do ciągłego użytkowania

- pociągnąć za spust C
- nacisnąć pokrętkę B
- odblokować przełącznik ponownie pociągając za spust C, a następnie puszczając go.

Kontrola prędkości

- za pomocą potencjometra A można regulować prędkość maksymalną od niskiej do wysokiej (MIN-6)
- start z potencjometrem A w położeniu MIN (niższa prędkość)
- w razie potrzeby wybierz wyższą prędkość podczas pracy narzędzia
- optymalna prędkość robocza zależy od materiału i można ją określić podczas próby praktyczne.

Trzymanie i prowadzenie narzędzia

! podczas pracy zawsze trzymaj narzędzie za miękkie obszary uchwytu

- zawsze trzymaj narzędzie mocno obiema rękami, abyś zawsze miał nad nim pełną kontrolę
- zapewnij bezpieczną postawę

! nie wywieraj zbyt dużego nacisku na narzędzie, aby mogło się zatrzymać

- zachowaj odsłonięte szczeliny wentylacyjne.

Czyszczenie, konserwacja

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem i konserwacją należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka instalacji elektrycznej!

Czyszczenie.

- Podczas pracy silnik powinien mieć dobrą wentylację, dlatego wszystkie wloty / wyloty powietrza muszą być zawsze utrzymane w czystości.
- Szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Konserwacja.

Głowica urządzenia jest fabrycznie napełniona smarem w wystarczającej ilości. W przypadku intensywnej eksploatacji, może dojść do zużycia smaru. W takiej sytuacji należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu uzupełnienia lub wymiany smaru. Usługa ta jest wykonywana odpłatnie.

Przechowywanie.

Podczas składowania i transportu należy szczególnie uważać na metalową głowicę urządzenia. Nie wystawiać głowicy na uderzenia lub na kontakt z ostrymi krawędziami. Może to prowadzić do uszkodzenia głowicy np. pęknięć i spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika.

Elektronarzędzie, a także jego wyposażenie należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

Optymalna temperatura przechowywania 5° do 30°C.

Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu, ze zdemontowanymi narzędziami roboczymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Polerka samochodowa DUAL ACTION z regulacją 150mm, Typ: G80293, Model: R7171

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- **2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE
- **2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- **2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- Dyrektywa delegowana Komisji (UE) **2015/863** z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem,

oraz norm EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-4:2014+AC:15, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

jest zgodny z certyfikatem typu WE

- nr 200800334HZH-V1 z dnia 28.08.2020.
- nr 220100489HZH-V1 z dnia 14.02.2022
- nr 230720005SHF-001 z dnia 10.08.2023

wydanych przez INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.

Intertek Testing Services NA Ltd. 14920-135 Avenue, Edmonton, AB, T5V 1R9

Edmonton, Country : Canada

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2903

2000/14/WE: zastosowana procedura oceny zgodności według załącznika I.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi: 96 dB(A)

.

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 06.12.2023

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Warning! Please read all safety warnings, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow them may result in electric shock, fire or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" used in these warnings applies to all electrically powered tools, both corded and cordless.

Workplace safety

Keep the work area well-lit and clean. Clutter and poor lighting can cause accidents.

Do not use power tools in an environment with an increased risk of explosion, containing flammable liquids, gases or vapors. Power tools create sparks that may ignite dust or fumes.

Children and bystanders should not be allowed into the workplace. Losing concentration can cause you to lose control.

Electrical safety

The power cord plug must fit into the wall outlet. You must not modify the plugin in any way. Do not use any plug adapters with grounded power tools. An unmodified plug that fits into the outlet reduces the risk of electric shock.

Avoid contact with grounded surfaces such as pipes, radiators and refrigerators. Grounding your body increases the risk of electric shock.

Do not expose power tools to precipitation or moisture. Water and moisture that gets in inside a power tool increases the risk of electric shock.

Do not overload the power cable. Do not use the power cord to carry, pull or unplug the plug power socket. Avoid contact of the power cord with heat, oils, sharp edges and moving parts. A damaged or tangled power cord increases the risk of electric shock.

When working outdoors, use extension cords intended for outdoor use. Using an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Where use of the power tool in a humid environment is unavoidable, a residual current device (RCD) should be used as protection against the supply voltage. The use of RCDs reduces the risk of electric shock.

Personal security

Stay alert, pay attention to what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of alcohol or medication. Even a moment of inattention while working can lead to serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. The use of personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, helmets and hearing protection reduces the risk of serious personal injury.

Prevent accidental startup. Make sure the electrical switch is in the "off" position before connecting to the power supply and/or battery, lifting or carrying the power tool. Carrying a power tool with your finger on the switch or operating the power tool with the switch in the "on" position may result in serious injury.

Before turning on the power tool, remove any wrenches or other tools used to adjust it. A wrench left on rotating parts of the tool can lead to serious injuries.

Don't reach or lean out too far. Maintain proper posture and balance at all times. This will make it

easier to control the power tool in case of unexpected situations while working.

Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts of the power tool. Loose clothing, jewelry or long hair can become caught in moving parts.

If devices are equipped for dust extraction or dust collection, make sure they are connected and used correctly. The use of dust extraction reduces the risk of dust-related hazards.

Don't let the experience gained from frequent use of the tool cause you to become careless and ignore safety rules. Careless action can cause serious injury in a split second.

Use and care of the power tool

Do not overload the power tool. Use the correct power tool for the selected application. The right power tool will provide better and safer operation when used for the designed load.

Do not use a power tool if the electrical switch does not turn it on and off. A tool that cannot be controlled using the power switch is dangerous and should be repaired.

Disconnect the plug from the power outlet and/or remove the battery if it is detachable from the power tool before making adjustments, replacing accessories, or storing the tool. These preventive measures will help you avoid accidentally turning on the power tool.

Keep the tool out of the reach of children and do not allow anyone unfamiliar with the power tool or these instructions to use the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Inspect the tool for misalignment or binding of moving parts, damaged parts, or any other conditions that may affect the operation of the power tool. Damage must be repaired before using the power tool. Many accidents are caused by improperly maintained tools.

Cutting tools should be kept clean and sharp. Properly maintained cutting tools with sharp edges are less likely to bind and are easier to control during operation.

Use power tools, accessories and insert tools etc. in accordance with these instructions, taking into account

type and working conditions. Using tools for work other than those designed for them may create a dangerous situation.

Keep handles and gripping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and gripping surfaces do not allow safe operation and control of the tool in dangerous situations.

Repairs

Repair power tools only in authorized workshops, using only original spare parts. This will ensure proper operating safety of the power tool.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

Hold the tool by insulated handles when working where the cutting accessory may come into contact with a hidden wire or power cord. Cutting accessories that come into contact with a "live" wire may cause the metal parts of the tool to become "live" and cause electric shock to the operator.

Safety tips for polishers.

a) This power tool is intended for polishing, grinding with sandpaper and brushing with wire brushes.

- Please read all warnings, instructions, illustrations and specifications to operate this equipment safely. Failure to follow all instructions below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) Cutting with grinding wheels, cutting discs, as well as grinding with grinding stones is not allowed.
- Operations for which the device was not designed may pose a hazard and cause injury.
- c) Do not use accessories that are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer for use with polishers.
- The fact that a tool can be fitted to a power tool does not guarantee safe operation.
- d) The tools used should be rated for a rotational speed equal to or greater than the maximum rotational speed specified in section "Technical data". The diameter of the tool and its thickness should also be adapted to the size of the device and the installed cover. Mechanically damaged tools must not be used.
- The use of tools with technical parameters other than those permitted for use with the device may lead to dangerous situations (high probability of tool breakage).
- The use of inappropriate tools with a larger diameter or protruding above the cover means that the cover does not provide protection during work.
- sufficient security, which leads to the situation dangerous.
- Damaged tools may lead to dangerous situations - fragments of a torn tool are dangerous to the operator and bystanders.
- e) Grinding wheels, pads, flanges, grinding pads and other accessories must exactly fit the power tool's spindle.
- Working tools that do not fit neatly into the power tool's spindle rotate unevenly, vibrate very strongly and may cause loss of control of the power tool.
- f) Do not use damaged work tools. Before each use, inspect tools for chips, cracks, tears or excessive wear. Always check the integrity of the wire brushes, because loose or strained wires can easily break off and penetrate the operator's clothing or skin.
- After inspecting and assembling the working tool, position yourself outside the blast zone and run the power tool at maximum speed for approximately one minute. A damaged tool will usually fall apart during such an attempt. Before carrying out tests, remove bystanders, pets or property from the exposure zone.
- g) When working with a power tool, use safety measures appropriate to the work being performed. Bystanders should not be within the operating range of the device.
- Wearing safety glasses, hearing protectors, dust masks and appropriate protective clothing protects the operator against the negative impact of the tool (noise) and residues of processed materials (dust, filings).
- The operator should make sure that bystanders are not in the dangerous zone, i.e. within the operating range of the device and the zone of destruction by fragments of the torn tool. Every person in the danger zone should use protective equipment (goggles, dust mask, ear muffs) just like the operator.
- h) Pay special attention to the power cord, which should not be located in the operating zone of the device.

- The tools used can easily damage or cut the power cord, which may result in electric shock.
- i) Please remember that the device must not be put down until the working tool has come to a complete stop.
- Putting the machine down with a rotating working tool may lead to dangerous situations.
- j) It is forbidden to move the device if its engine is turned on and the tool is in motion.
- Carrying a running device may result in unintentional contact of the high-speed rotating tool with the operator's body, protective clothing, etc., which may result in personal injury and dangerous situations.
- k) The ventilation openings of the device must always be free from dust and dirt.
- While operating a power tool, small metal filings are produced, which, when penetrated into the housing, may cause a short circuit of electrical components or electric shock.
- l) Do not work in the environment of explosive gases or liquids.
- Sparks generated during operation may ignite gases, liquid vapors or other flammable materials.
- m) Do not use tools that require liquid cooling.
- Using water or other liquids for cooling may result in electric shock.

l) Kick back:

- This is a sudden, uncontrolled reaction of the device to blocking or catching the working tool. Blocking or snagging causes the rotating tool to suddenly stop, causing the machine to jerk violently.

Example: the working tool catches on protruding elements or work clothes, or becomes jammed due to excessive pressure. On its edge, a force acting opposite to the direction of rotation of the tool is created, which causes uncontrolled movement of the power tool, e.g. towards the operator's body. The tool may be damaged and its remains may create dangerous situations.

- The kickback phenomenon is the result of improper or erroneous use of the device and non-compliance with the safety procedures included in the device's operating instructions.

- Kickback prevention methods:

- the device should be held firmly and securely - by the handle and front handle, and the positioning of the hands and body should prevent recoil or mitigate this phenomenon if it occurs,
- keep hands away from rotating work tools,
- the tool operator should position himself in such a way that in the event of recoil, he is outside the range in which the device will move during recoil,
- when processing corners, sharp edges and the like things, the device should be guided securely over the material being processed in order to avoid the device jumping, accidental blocking or jamming, as this may result in a kickback phenomenon,
- it is strictly forbidden to use wood cutting discs and other discs not intended for use with the described device. Using such discs often causes recoil, which results in serious bodily injury.

Other threats.

Even if the power tool is operated in accordance with the instructions, there is always a risk of danger. Depending on the construction and manufacturing method of the power tool, the following hazards may occur:


- Lung damage if not wearing an appropriate dust mask.
- Hearing damage if appropriate ear protection is not used.
- Negative impact on health due to vibrations in the arms and hands when the device is used for a long time or inappropriately and without inspection

BEFORE STARTING

- > Before connecting the device to the electrical network, make sure that it complies with the data given on the device's nameplate (tools with a rated voltage of 230V).
- > Dust from materials such as lead-based paints, certain types of wood, minerals or metals may be harmful (contact with or inhalation of dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases in the operator or bystanders); wear a dust mask and work with a dust extraction device if possible.
- > Some types of dust are classified as carcinogenic (such as oak and beech dust), especially in combination with wood conditioning additives; wear a dust mask and work with a dust extraction device if possible.
- > National dust requirements for the materials to be worked with must be complied with.
- > The workpiece should be mounted in a way that prevents it from moving accidentally during work. Small objects can be mounted in various types of holders, e.g. in a vice.
- > Do not clamp the device in a vice.
- > Use fully unrolled and heavy-duty extension cords rated at 10 A.

AFTER USE

- > Before putting the device away after finishing work, turn off the engine and make sure that the tool has stopped completely.
- > After switching off the tool, never brake its rotation by applying a force in the opposite direction.



TECHNICAL DATA:

Rated voltage: 230V.

Nominal power: 720W

Rotational speed: 2100-5000 rpm.

Number of speed control stages: 7

Protection class: II.

Polishing pad: 150 mm.

Sound pressure level L_pA : 85dB(A), uncertainty L_pA : 3 dB(A)

Sound power level L_wA : 96 dB(A), L_wA uncertainty: 3 dB(A)

Hand/arm vibration: $a_h=5.56 \text{ m/s}^2$, $k=1.5 \text{ m/s}^2$.

Test start of working tools.

Before each use, check the technical condition of the grinding and polishing disc, as well as the condition of the working tools used. The plate cannot be cracked or otherwise damaged. It also cannot vibrate at any RPM range. A damaged or worn plate should be replaced with a new one. Before installing the working tools (paper, wire brushes or polishing pads), check their technical condition and then securely mount them, in accordance with the recommendations provided later in the user manual. Loose strings of polishing pads (if any) should be secured against uncontrolled movement or cut off. Then turn on the polisher at the highest speed and watch the tool rotate for about one minute. If any abnormalities are observed, e.g. excessive vibration, side runout, etc., the tool should be replaced.

ATTENTION! Asbestos material cannot be processed!

Mounting accessories

ATTENTION! Before starting assembly, make sure that the grinder is disconnected from the power supply.

- press the sponge against the polishing disc,

On/off

Before switching on the power tool, make sure that the rated data of the electrical installation corresponds to the rated data given on the rating plate of the polisher.

Electronic soft start

Ensures smooth achievement of maximum speed without sudden impacts when the tool is turned on.

Switch lock for continuous use

- pull the trigger C
- press knob B
- unlock the switch by pulling the trigger C again and then releasing it.

Speed control

- using potentiometer A you can adjust the maximum speed from low to high (MIN-6)
- start with potentiometer A in the MIN position (lower speed)
- if necessary, select a higher speed while the tool is running
- the optimal working speed depends on the material and can be determined during practical tests.

Holding and guiding the tool

! When working, always hold the tool by the soft grip areas

- always hold the tool firmly with both hands so that you always have full control over it
- ensure a safe posture

! Don't put too much pressure on the tool to stop it

- keep ventilation slots exposed.

Cleaning, maintenance

Before starting any cleaning and maintenance work, remove the plug from the electrical socket!

Cleaning.

-During operation, the engine should have good ventilation, therefore all air inlets/outlets must always be kept clean.

- Air gaps and the motor housing should always be free from dust and dirt as much as possible.

Wipe the device with a clean cloth or blow it out with low-pressure compressed air.

- It is recommended to clean the device immediately after each use.
- Do not use any cleaning agents or solvents to clean the device; they may damage plastic parts of the device. Be careful not to let water get inside the device.

Maintenance.

The device head is factory-filled with sufficient grease. In case of intensive use, the grease may wear out. In such a situation, take the device to a service center to refill or replace the lubricant. This service is provided for a fee.

Storage.

During storage and transport, pay special attention to the metal head of the device. Do not expose the head to impacts or sharp edges. This may lead to damage to the head, e.g. cracks, and may pose a danger to the user.

The power tool and its accessories should be stored in a dry and clean place, away from flammable liquids. Children should not have access to the device.

Optimal storage temperature 5° to 30°C.

Store the device in its original packaging, with the working tools removed.

The last two digits of the year the CE marking was applied - 23

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

DUAL ACTION car polisher with 150mm adjustment, Type: G80293, Model: R7171

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- **2006/42/EC** of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, amending Directive 95/16/EC
- **2014/35/EU** of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- **2011/65/EU** of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
- Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances,

and standards EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-4:2014+AC:15, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

complies with the EC type certificate

- No. 200800334HZH-V1 of August 28, 2020.
- No. 220100489HZH-V1 of February 14, 2022
- No. 230720005SHF-001 of August 10, 2023

issued by INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.

Intertek Testing Services NA Ltd. 14920-135 Avenue, Edmonton, AB, T5V 1R9
Edmonton, Country: Canada

Notified body identification number: 2903

2000/14/EC: conformity assessment procedure applied according to Annex I.

The guaranteed sound power level of LWA is: 96 dB(A)

.

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or modified
without the manufacturer's consent.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 06.12.2023
Place and date of issue

Larysa Kowalczyk
Surname, name and position of the authorized person

	Adres *
Data sprzedaży *	
	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	
	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13