


Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompresor bezolejowy dwutłokowy 24L 980W
Typ: G80335, Model: JN980



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



Instrukcja obsługi

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

**Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.
Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.**

Specyfikacja techniczna

Model:	JN980
Zasilanie	230V ~50Hz
Prąd znamionowy	3,2 A
Moc	980 W
Pojemność zbiornika	24 l
Ciśnienie maksymalne	8 BAR
Wydajność teoretyczna	140 l/min
Wydajność efektywna	108 l/min

WPROWADZENIE

Kompresor spełnia wymagania § 18 ust. 1 pkt 1 i 2a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych oraz dyrektywą 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnoszącą się do prostych zbiorników ciśnieniowych.

Kompresor olejowy firmy GEKO jest urządzeniem przeznaczonym do sprężania powietrza w zbiorniku, który jest częścią kompresora. Sprężone powietrze może być wykorzystywane do napędu różnego rodzaju urządzeń i maszyn np. do uszczelniania, smarowania, zszywania, wbijania gwoździ, czyszczenia, przedmuchiwania, sporadycznego natryskiwania i pompowania ogumienia samochodów osobowych i ciężarowych.

UWAGA !!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję i wskazówki, należy zachować aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Miejsce pracy

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Bałagan w miejscu zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 5 ZWRACAJ UWAGĘ NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY. Nie używaj narzędzia w miejscach wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów. TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA. Dzieci nie powinny znajdować się miejscu pracy. Każde rozproszenie może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych.

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością

Wtyczka musi pasować do gniazdka. Nigdy nie należy modyfikować wtyczki w żaden sposób. Nie należy używać przejściówek z uziemionym narzędziem. Niemodyfikowana wtyczka kompatybilna z gniazdkiem zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego.

Należy unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, wentylatory i chłodziarki. Ryzyko porażenia elektrycznego zwiększa się gdy ciało użytkownika stanowi uziemienie. Nie należy wystawiać narzędzia na deszcz oraz wilgoć. Woda dostająca się do wnętrza narzędzia zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.

Nie należy przeciągać kabla sieciowego. Nie należy używać kabla do przenoszenia i przeciągania narzędzia. Nie należy ciągnąć za kabel w celu odłączenia wtyczki z kontaktu. Kabel sieciowy należy trzymać z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzony lub przetarty kabel sieciowy zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.

Podczas użytkowania urządzenia na dworze należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Narzędzie należy używać jedynie, gdy układ zasilający wyposażony jest w bezpiecznik.

Bezpieczeństwo użytkownika

Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność oraz zdrowy rozsądek. Nie wolno obsługiwać narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz leków na receptę. Czytaj ulotki leków, których zażywasz aby sprawdzić, czy wpływają one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości nie obsługuj narzędzia.

Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe buty, kask oraz ochronę uszu zawsze gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejszy to ryzyko wypadków.

Należy unikać przypadkowego uruchomienia się narzędzia. Przed podłączeniem do prądu należy upewnić się, że włącznik jest w pozycji OFF. Podczas przenoszenia narzędzia nie należy trzymać go za włącznik ponieważ zwiększa to ryzyko wypadków.

Należy usunąć wszelkie klucze regulacyjne przed uruchomieniem narzędzia. Klucz przymocowany do obrotowych części narzędzia może być przyczyną urazów ciała.

Nie należy sięgać ponad urządzeniem. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i równowagę. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

UBIERAJ SIĘ ODPOWIEDNIO. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii ponieważ mogą one zostać wkręcone w ruchome części narzędzia. Zaleca się, aby do pracy z narzędziem zakładać obuwie z podeszwą antypoślizgową. Długie włosy należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawsze noś odpowiednie ubranie ochronne.

Należy używać mocowania obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż używanie ręki to podtrzymywania ponieważ pozwala na użycie obu rąk do obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją

1. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia.

2. Nie należy używać narzędzia, które ma uszkodzony włącznik. Narzędzie, które nie może być kontrolowane przy pomocy włącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno zostać naprawione.

3. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriów lub magazynowania należy odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

4. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych.

5. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić, czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji.

6. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną poważnych wypadków.

7. Uszkodzony włącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać narzędzia z niesprawnym włącznikiem / wyłącznikiem.

8. Nie należy pozostawiać narzędzia bez nadzoru gdy jest ono włączone. Przed opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego całkowite zatrzymanie się.

9. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy. Kabel uzyskać można od dystrybutora urządzenia. Kabel może być wymieniony przez autoryzowany

serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM ELEKTRONARZĘDZI UWAGI

OGÓLNE

Urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Polskich Normach i właściwych przepisach przez cały okres użytkowania. Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny być wyposażone w odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy urządzeniach elektrycznych.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia elektrycznego oraz przygotować potrzebne narzędzia, przyrządy, tablice ostrzegawcze i niezbędny sprzęt izolacyjny. Sprawdzić stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych (stan izolacji przewodów, kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd), zerowanie, uziemienie, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych. Sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń prądowych. Sprawdzić stan oznakowania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji elektrycznych.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

Narzędzie elektryczne należy eksploatować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy należy zatrzymać obsługiwane maszyny i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie i odłączyć napięcie. W razie konieczności pracy pod napięciem, należy stosować narzędzia i sprzęt izolacyjny oraz rękawice i obuwie dielektryczne. W razie samoczynnego wyłączenia urządzenia lub przepalenia się bezpieczników, włączyć je powtórnie po usunięciu przyczyny zwarcia i założeniu nowych bezpieczników. Do przyłączania maszyn i urządzeń należy stosować gniazda ze stykiem uziemiającym, jeżeli wymaga tego instalacja elektryczna. Po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć urządzenia elektryczne, uporządkować miejsce pracy, narzędzia i sprzęt.

ZABRANIA SIĘ:

- × dopuszczania do eksploatacji urządzeń elektrycznych bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed możliwością porażenia prądem elektrycznym
- × dokonywania zmian w obsługiwanym urządzeniu
- × usuwania ochron, zabezpieczeń, zwierania przełączników, blokowania wyłączników, stosowania prowizorycznych napraw bezpieczników, stosowania niewłaściwych wkładek bezpiecznikowych
- × zakładania bezpieczników przy włączonej maszynie
- × ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
- × eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką izolacyjną
- × przeciążania urządzeń elektrycznych ponad dopuszczalną wartość
- × dotykania części będących pod napięciem, zacisków kondensatorów (nawet, gdy są odłączone)
- × pozostawiania bez dozoru urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Wszystkie urządzenia elektryczne należy odłączyć od sieci przed opuszczeniem stanowiska pracy.
- × dostępu do urządzeń lub instalacji elektrycznych osobom niepowołanym, niepełnoletnim, w tym dzieciom, osobom chorym, będącym pod wpływem alkoholu lub innych używek

UWAGI KOŃCOWE

1. Naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez

przeszkolonych specjalistów.

2. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym: uwolnić człowieka spod napięcia czynność uwalniania wykonywać ostrożnie, aby nie zostać również porażonym natychmiast pozbawić instalację elektryczną napięcia przez wykręcenie bezpieczników lub przecięcie przewodu pod napięciem szczypcami z izolowaną rękojeścią (czynności te wykonywać ręką izolowaną, stojąc na płycie izolującej – guma, szkło, sucha deska) po uwolnieniu pracownika sprawdzić czy daje oznaki życia osobom silnie porażonym i nie oddychającym przywrócić oddech, stosując sztuczne oddychanie i masaż serca, tak długo aż osoba porażona odzyska przytomność lub do przyjazdu karetki w przypadku stwierdzenia oparzenia założyć na ranę suchy, jałowy opatrunek w każdym przypadku chory musi być hospitalizowany (według zasad BHP)

OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

Sprężarka winna być używana wyłącznie jako źródło sprężonego powietrza; wszelkie inne zastosowanie jest zabronione. W przypadku użycia niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcjami obsługi, producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wyrządzone szkody.

WŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

1. Ustawić wyłącznik w pozycje „ON” lub „AUTO” (tryb automatyczny). Podłączyć kompresor do prądu – kompresor powinien się uruchomić. Jeśli kompresor nie uruchomi się, należy zmniejszyć ciśnienie zbiornika poniżej 0,4Mpa.
 2. W celu wyłączenia kompresora ustawić włącznik ciśnieniowy w pozycje „OFF” (wyłączone).
 3. Zawór bezpieczeństwa zamontowany na włączniku ciśnieniowym automatycznie zmniejsza ciśnienie w zbiorniku, gdy przekroczy ono 0.9 Mpa. Należy regularnie sprawdzać, czy zawór bezpieczeństwa jest sprawny.
 4. Jeśli kompresor wyposażony jest w reduktor z separatorem należy codziennie po zakończonej pracy upuszczać z niego nagromadzona wodę.
 5. Ciśnienie powietrza można regulować przy pomocy pokrętła na reduktorze.
 6. W razie potrzeby można wyregulować ciśnienie robocze włącznika ciśnieniowego. W tym celu, można zdjąć obudowę i przy pomocy klucza przykręcić śrubę regulacyjną M6 w prawo, aby zwiększyć ciśnienie lub w lewo, aby je zmniejszyć.
- UWAGA! Przed rozpoczęciem regulacji, należy odłączyć kompresor od prądu.

WARUNKI PRACY

1. Kompresor należy przechowywać i transportować w temperaturze pomiędzy -40 a 50 stopni Celsjusza i wilgotności względnej $\leq 95\%$.
2. Miejsce pracy powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane. Temperatura zewnętrzna powinna być w zakresie -5°C-40°C a wilgotność względna $\leq 80\%$.
3. Nie uruchamiać kompresora w miejscach zapyłonych, wilgotnych. Trzymać kompresor z dala od materiałów łatwopalnych.
4. Kompresor postawić na płaskiej, równej powierzchni.
5. Napięcie zasilające nie powinno różnić się od napięcia znamionowego o więcej niż $\pm 10\%$.
6. Nie dotykać głowicy cylindra, rury wydechowej ani zaworu jednokierunkowego, gdy kompresor pracuje. Elementy te nagrzewają się podczas pracy i ich dotykanie może prowadzić do oparzeń i urazów.
7. Kabel zasilający powinien mieć średnicę przekroju $\geq 1,5\text{mm}^2$ i odpowiednią długość.
8. Kompresor służy do napędzania narzędzi pneumatycznych. Nie wolno kierować strumienia sprężonego powietrza w kierunku ludzi, ani zwierząt.

9. Przed odłączeniem kompresora od prądu upewnić się, że jest on wyłączony.


KONSERWACJA

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłączyć kompresor i upewnić się, że zbiornik nie znajduje się pod ciśnieniem.

1. Utrzymywać kompresor w czystości.
2. 2 razy w tygodniu opróżniać zbiornik powietrza z nagromadzonej w nim wody. Przed upuszczeniem wody ze zbiornika upewnić się, że ciśnienie w nie przekracza 0,1MPa.
3. W celu utrzymania zaworu bezpieczeństwa z dobrym stanie, należy delikatnie go pociągnąć, gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie 0,5-0,7MPa
4. Zawór powietrza, należy czyścić co 500 godzin pracy. Pierścienie tłokowe należy wymienić co 1500 godzin pracy.
5. Regularnie sprawdzać, czy zbiornik nie nosi śladów uszkodzenia.
6. Przed transportem i magazynowaniem upuścić ciśnienie w zbiorniku.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kompresor nie uruchamia się	1. Brak zasilania 2. Spalony bezpiecznik 3. Wyskoczył bezpiecznik 4. Przegrzany silnik 5. Uszkodzony włącznik ciśnieniowy	1. Podłączyć kompresor do prądu, sprawdzić bezpiecznik 2. Wymienić bezpiecznik 3. Zresetować i ustalić przyczynę problemu 4. Odczekać 15 minut aż silnik się schłodzi 5. Skontaktować się z serwisem
Bezpiecznik pali się lub wyskakuje (UWAGA! Nie podłączać kompresora do przedłużacza)	1. Zły bezpiecznik 2. Uszkodzony zawór zwrotny lub włącznik ciśnieniowy	1. Użyć odpowiedniego bezpiecznika. Odłączyć inne urządzenia od sieci. 2. Skontaktować się z serwisem
Wyłącznik termiczny odcina zasilanie	1. Poluzowane złącza 2. Otwarty kurek upustowy 3. Nieszczelny zawór zwrotny	1. Sprawdzić złącza i w razie potrzeby uszczelnić je taśmą 2. Dokręcić kurek 3. Rozmontować zawór i wyczyścić go lub wymienić (UWAGA! Nie rozmontowywać zaworu, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem)
Zbyt duża wilgoć w wydmuchiwanym powietrzu	1. Zbyt dużo wody w zbiorniku 2. Wysoka wilgotność 3. Zapchany filtr powietrza	1. Opróżnić zbiornik 2. Przenieść kompresor w mniej wilgotne miejsce, zastosować osuszacz powietrza 3. Wyczyścić lub wymienić filtr
Kompresor nie wyłącza się po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia w zbiorniku	1. Uszkodzony włącznik ciśnieniowy 2. Zbyt duże zużycie powietrza	1. Skontaktować się z serwisem 2. Użyć większego kompresora do używanego narzędzia pneumatycznego
Kompresor wibruje	1. Poluzowane śruby montażowe 2. Starte gumowe nóżki lub ich brak	1. Dokręcić 2. Wymienić
Zbyt niska wydajność	1. Otwarty kurek upustowy 2. Brudny filtr wlotowy 3. Nieszczelne złącze	1. Dokręcić 2. Wyczyścić lub wymienić 3. Dokręcić złącza

PARTS DRAWING



LISTA CZĘŚCI

1	Pokrywa silnika	32	Pokrywa głowicy
2	Śruba	33	Podkładki
3	Pierścień zabezpieczający	34	Śruba
4	Wiatrak	35	O-ring
5	Śruba	36	Pręt łączący
6	Korba	37	Zawór upustowy
7	Łożysko	38	Śruba
8	Nakrętka	39	Część mocująca
9	Podkładka antywibracyjna	40	Zawór upustowy
10	Skrzynia korbowa	41	Uszczelka pokrywy cylindra
11	Łożysko	42	Zawór ssący
12	Wirnik	43	Podkładka
13	Stojan	44	Śruba
14	Podkładka sprężysta	45	Śruba
15	Śruba	47	Oslona kondensatora
16	Łożysko	48	Kondensator
17	Nakrętka	49	Zaślepka zacisku
18	Skrzynia korbowa	50	Uchwyt
19	Pierścień mocujący przewodu	51	Zbiornik
20	Rurka termokurczliwa	52	Nakrętka
21	Pierścień tłokowy	53	Stopa gumowa
22	Śruba	54	Śruba
23	Pręt łączący	55	Zawór spustowy
24	Pierścień tłokowy	56	Elastyczna rurka wysokociśnieniowa
25	Płytki mocująca	57	Zawór zwrotny
26	Śruba	58	Przewód ciśnieniowy
27	Cylinder	59	Przełącznik ciśnieniowy
28	Uszczelka cylindra	60	Manometr
29	Płytki zaworu	61	Szybkozłączka 1/4"
30	Przewód powietrza	62	Zawór bezpieczeństwa
31	Filtr powietrza	63	Przewód zasilający z wtyczką

PARTS LIST

1	Side cover	32	Cylinder cover
2	Screw	33	Plain washers
3	Locking-ring	34	Screw
4	Fan	35	O-ring
5	Screw	36	Connect pipe
6	Crank	37	Exhaust elbow
7	Bearing	38	Screw
8	Nut	39	Fasten part
9	Shock relief foot pad	40	Exhaust valve sheet
10	Crankcase	41	Cylinder cover seal ring
11	Bearing	42	Intake valve sheet
12	Rotor	43	Metal cushion
13	Stator	44	Screw
14	Spring washer	45	Screw
15	Screw	47	Capacitor cover
16	Bearing	48	Capacitor
17	Nut	49	Terminal cap
18	Crankcase	50	Handle grip
19	Wire fasten ring	51	Tank
20	Shrinkable tube	52	Nut
21	Piston ring	53	Foot pad
22	Screw	54	Screw
23	Connect rod	55	Water drain valve
24	Piston ring	56	High pressure soft tube
25	Fasten plate	57	Check valve
26	Screw	58	Pressure line
27	Cylinder	59	Pressure regulator
28	Cylinder seal ring	60	Manometer connection back
29	Valve plate	61	Rapid coupling 1/4"
30	Air pipe	62	Safety valve
31	Air filter	63	Power cord



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Kompresor bezolejowy dwutłokowy 24L 980W
Typ: G80335, Model: JN980

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej, 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
oraz norm EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-2:2019,
EN IEC 61000-6-4:2019

jest zgodny z certyfikatem typu WE nr CE-725-01-071221 z dnia 07.12.2021
wydanego przez CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Kayışdağı Mah. Gülçin Sok. No:2/2 Ataşehir İstanbul
İstanbul, Country : Turkey

Phone : +90 216 415 70 73, Fax : +90 216 415 70 73

Email : info@cgstestmerkezi.com, Website : www.cgstestmerkezi.com/

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2891

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 02.04.2022
Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zbiornik do kompresora bezolejowego
Kompresor bezolejowy 24L G80335
Nr seryjny OD245/2022/04, Typ: OD245

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z certyfikatem typu WE nr N°16/CN/4025-0 Rev.1 z dnia 12.12.2016
wydanego przez APRAGAZ A.S.B.L.

Chaussée de Vilvorde, 156 1120 BRUXELLES Country : Belgium

Phone : +32/2 264 03 60 Fax : +32/2 268 89 58

Email : info@apragaz.com Website : www.apragaz.com

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0029

Data produkcji: 2022

Pojemność : 24L

Maksymalne ciśnienie pracy PS 8,8 BAR

Maksymalne ciśnienie pracy PH 13,2 BAR

Min/Max dopuszczalna temperatura (Tmax/Tmin) : -10/+100°C

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 02.04.2022

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zawór bezpieczeństwa do kompresora bezolejowego
Kompresor bezolejowy 24L G80335
Model zaworu: AX27X6-8T

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych jest
identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatów oceny
typu WE nr Z-IS-AN1-MAN-20-08-2708744-04115611 z dnia 04.08.2020

wydanego przez

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199

80686 München Country : Germany

Phone : +49 (0) 89 57910 Fax : +49 (0) 89 57912157

Email : info@tuev-sued.de Website : www.tuev-sued.de

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0036

Ciśnienie robocze PS: 0,88 Mpa

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 02.04.2022

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

Technical data	
Model:	JN980
Power	230V ~50Hz
Rated current	3,2 A
Power	980 W
Tank capacity	24 l
Pressure	8 BAR
Theoretical coverage	140 l/min
Efficient performance	108 l/min

INTRODUCTION

The compressor meets the requirements of § 18 para. 1 point 1 and 2a of the Regulation of the Minister of Economy of 23 December 2005 on essential requirements for simple pressure vessels and Directive 2009/105 / EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels.

The GEKO oil compressor is a device designed to compress the air in the tank, which is part of the compressor. Compressed air can be used to drive various types of devices and machines, e.g. for sealing, lubrication, stitching, hammering, cleaning, blowing, sporadic spraying and pumping tires of passenger cars and trucks.

ATTENTION !!

When using the device, follow the safety instructions in order to avoid injuries and damage. Please read the operating instructions carefully. These instructions and tips should be kept so that you can refer to them at any time. If you pass the device on to someone else, please give them the instruction manual as well. We are not responsible for accidents and damage resulting from non-compliance with these instructions and safety instructions.

SAFETY RULES

Workplace

KEEP YOUR WORKPLACE CLEAN. Clutter in the place increases the likelihood of accidents. SAFETY RULES 5 PAY ATTENTION TO THE WORKPLACE CONDITIONS. Do not use the tool in damp or wet places. Do not expose to rain. Never use power tools near flammable gases or liquids. KEEP CHILDREN AWAY FROM THE MACHINE. Children should be kept away from the workplace. Any distraction can cause an accident. Do not allow children to carry the device or any related accessories.

Safety related to electricity

The plug must fit into the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapters with a grounded tool. An unmodified plug compatible with the outlet reduces risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, fans, and refrigerators. The risk of electric shock increases when your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or moisture. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.

Do not overload the network cable. Do not use the cable to carry and pull the tool. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the socket. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. A damaged or frayed power cord increases the risk of electric shock.

When using the appliance outdoors, an extension cord designed for outdoor use should be used. The tool should only be used when the power supply is equipped with a fuse.

User safety

When working with the tool, use extreme caution and common sense. Do not operate the tool while under the influence of alcohol, drugs or prescription drugs. Read the leaflets of the medications you are taking to see if they are affecting your judgment and reflexes. If you have any doubts, do not operate the tool.

Use appropriate protective accessories. When working with the tool, wear safety glasses, a dust mask, non-skid shoes, a helmet and ear protection whenever the situation requires it. This will reduce the risk of accidents.

Avoid accidentally starting the tool. Before plugging in, make sure the switch is in the OFF position.

When carrying the tool, do not hold it by the switch as this increases the risk of accidents.

Remove any adjustment wrenches before operating the tool. A wrench attached to the rotating parts of the tool can cause injury.

Do not reach over the device. When working, keep a stable position and balance. This allows better control of the device in the event of unforeseen situations.

DRESS CORRECTLY. Do not wear loose clothing or jewelry as they can become caught in moving parts of the tool. It is recommended to wear shoes with non-slip soles when working with the tool. Long hair must be properly protected. Always wear appropriate protective clothing.

Workpiece clamping should be used. This is safer than using your hand to support it as it allows you to use both hands to operate the machine.

Safety related to use and maintenance

1. Do not overload the tool. The device will work better and safer under the loads for which it has been adapted. Do not try to use incompatible accessories to increase the performance of the tool.
2. Do not use a tool with a damaged switch. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and should be repaired.
3. Disconnect the power tool from the power source before adjusting, repairing, changing accessories or storing tools. These precautions will reduce the risk of accidentally starting the tool.
4. The tool should be stored disconnected from the power supply, out of the reach of children and unauthorized persons.
5. Maintain the tool regularly. Check for play and failures of moving parts, for damaged parts of the tool, or for other defects that may interfere with the correct operation of the device. In the event of any irregularities, the tool should be repaired immediately. Many faults arise from poor maintenance.
6. Use the tool and related accessories in accordance with this manual and in a proper manner. The conditions and type of work to be performed should be taken into account. Serious accidents may be caused by misuse of the tool.
7. A damaged switch should be replaced at an authorized service center. Do not use the tool with an inoperative on / off switch.
8. Do not leave the tool unattended when it is turned on. Always turn off the tool and wait for it to come to a complete stop before leaving the workplace.
9. If the main cable is damaged, it must be replaced with a suitable network cable. You can obtain a cable from your device dealer. The cable can be replaced by an authorized service center or a qualified electrician.

SAFETY RULES RELATING TO THE USE OF POWER TOOLS CAUTIONS

GENERAL

Electrical devices should meet the requirements of occupational health and safety specified in Polish Standards and relevant regulations throughout the entire period of use. Persons working with electrical equipment should be equipped with appropriate work clothes and personal protective equipment. Persons working with electrical equipment should comply with all health and safety regulations applicable to electrical equipment.

BASIC ACTIVITIES BEFORE STARTING WORK

Before starting work, read the documentation of the electrical device and prepare the necessary tools, instruments, warning signs and the necessary insulation equipment. Check the technical condition of electrical devices and installations (condition of insulation of wires, cables, plugs, switches, sockets), zeroing, grounding, condition of fire and shock protection. Check the technical

condition of the current protections. Check the condition of the fire marking of electrical devices and installations.

ACTIVITIES DURING WORK AND AFTER WORKING

Use the power tool only for its intended purpose. If it is necessary to leave the workplace, stop the operated machines and all other devices that may cause a hazard and disconnect the voltage. If it is necessary to work under voltage, use insulating tools and equipment, as well as dielectric gloves and shoes. In the event of an automatic shutdown of the device or a blown fuses, turn them on again after removing the cause of the short circuit and installing new fuses. tools and equipment.

IT IS FORBIDDEN:

- × putting electrical devices into operation without confirming the effectiveness of protection against the possibility of electric shock
- × making changes to the operated device
- × removing protections, protections, closing relays, blocking circuit breakers, using makeshift fuse repairs, using incorrect fuse links
- × inserting fuses with the machine turned on
- × pulling the electric cord when removing the plug from the socket
- × use of socket outlets and plugs with a damaged housing or insulating insert
- × overloading electrical devices above the permissible value
- × touching live parts, capacitor terminals (even when disconnected)
- × leaving electrical devices connected to the network unattended. All electrical devices must be disconnected from the mains before leaving the workplace.
- × access to electrical devices or installations by unauthorized persons, minors, including children, sick people, under the influence of alcohol or other stimulants

FINAL REMARKS

1. Repairs and maintenance of electrical devices may only be performed by trained specialists.
2. First aid in case of electric shock: release the person from the voltage, perform the release process carefully, so as not to be electrocuted, remove the voltage immediately by unscrewing the fuses or cutting the live wire with pliers with insulated handle (perform these activities with an insulated hand, standing on the plate). insulating - rubber, glass, dry board) after releasing the worker, check if it gives signs of life to severely paralyzed and non-breathing people, restore breathing using artificial respiration and heart massage, until the paralyzed person regains consciousness or until the arrival of the ambulance, in case of burns, put on the wound is dry, sterile dressing, in any case the patient must be hospitalized (according to health and safety rules)

SAFETY WARNINGS

The compressor should only be used as a source of compressed air; any other use is prohibited. In the event of improper use or use contrary to the operating instructions, the manufacturer will not be held responsible for any damage caused.

PRESSURE SWITCH

1. Set the circuit breaker to the "ON" or "AUTO" (automatic mode) position. Connect the compressor to electricity - the compressor should start. If the compressor does not start, reduce the pressure of the tank below 0.4Mpa.
2. To turn off the compressor, turn the pressure switch to the "OFF" position.
3. The safety valve mounted on the pressure switch automatically reduces the pressure in the tank when it exceeds 0.9 Mpa. Regularly check that the safety valve is in working order.

4. If the compressor is equipped with a reducer with a separator, drain the accumulated water from it every day after finishing work.
5. The air pressure can be adjusted using the knob on the regulator.
6. If necessary, the operating pressure of the pressure switch can be adjusted. To do this, remove the casing and use a spanner to turn the M6 adjusting screw clockwise to increase the pressure or counterclockwise to decrease it.

ATTENTION! Before starting the adjustment, disconnect the compressor from the power supply.

WORKING CONDITIONS

1. The compressor should be stored and transported at a temperature between -40 and 50 degrees Celsius and a relative humidity of $\leq 95\%$.
2. The workplace should be dry, clean and well-ventilated. The outdoor temperature should be in the range -5°C-40°C and relative humidity $\leq 80\%$.
3. Do not start the compressor in dusty, humid places. Keep the compressor away from flammable materials.
4. Place the compressor on a flat, even surface.
5. The supply voltage should not differ from the rated voltage by more than $\pm 10\%$.
6. Do not touch the cylinder head, exhaust pipe, or check valve while the compressor is running. These components become hot during operation and touching them can result in burns and injury.
7. The power cable should have a diameter of $\geq 1.5\text{mm}^2$ and a suitable length.
8. The compressor is used to drive pneumatic tools. The compressed air stream must not be directed towards people or animals.
9. Before disconnecting the compressor from the power supply, make sure that it is turned off.

MAINTENANCE

ATTENTION! Before starting maintenance work, switch off the compressor and make sure that the tank is not under pressure.

1. Keep the compressor clean.
2. Drain the water from the air reservoir twice a week. Before draining the water from the tank, make sure that the pressure does not exceed 0.1MPa.
3. In order to keep the safety valve in good condition, gently pull it when the pressure in the tank reaches 0.5-0.7MPa
4. The air valve should be cleaned every 500 hours of operation. The piston rings should be replaced every 1500 operating hours.
5. Regularly check the tank for signs of damage.
6. Depressurize the tank prior to transport and storage.



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declare under our own responsibility that the product:

Oil-free compressor 24L 980W

Type: G80335, Model: JN980

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

2006/42 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, amending Directive 95/16 / EC, 2014/30 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to compatibility electromagnetic equipment, 2014/35 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and standards EN ISO 12100: 2010, EN 1012-1: 2010, EN 60204-1: 2018, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4: 2019

complies with the EC type certificate No. CE-725-01-071221 of 07.12.2021
issued by CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Kayışdağı Mah. Gülçin Juice. No: 2/2 Ataşehir İstanbul
İstanbul, Country: Turkey

Phone: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

Email: info@cgstestmerkezi.com, Website: www.cgstestmerkezi.com/

Identification number of the notified body: 2891

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 02.04.2022

Place and date



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declare under our own responsibility that the product:

Tank for oil-free compressor

Oil-free compressor 24L G80335

Serial No.OD245 / 2022/04, Type: OD245

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

2014/29 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States

relating to the making available on the market of simple pressure vessels

complies with the EC type certificate No. N ° 16 / CN / 4025-0 Rev.1 of 12.12.2016

issued by APRAGAZ A.S.B.L.

Chaussée de Vilvorde, 156 1120 BRUXELLES Country: Belgium

Phone: +32/2 264 03 60 Fax: +32/2 268 89 58

Email: info@apragaz.com Website: www.apragaz.com

Identification number of the notified body: 0029

Date of production: 2022

Capacity: 24L

Maximum working pressure PS 8.8 BAR

Maximum working pressure PH 13.2 BAR

Min / Max admissible temperature (Tmax / Tmin): -10 / + 100 ° C

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 02.04.2022

Place and date



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

***Safety valve for oil-free compressor
Oil-free compressor 24L G80335
Valve model: AX27X6-8T***

meets the requirements of the directives of the European Parliament and of the Council:
2014/68 / EU of 15 May 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating
to the making available on the market of pressure equipment is identical to the item which is
the subject of the assessment certificates

type WE no. Z-IS-AN1-MAN-20-08-2708744-04115611 of 04.08.2020

issued by

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199

80686 München Country: Germany

Phone: +49 (0) 89 57910 Fax: +49 (0) 89 57912157

Email: info@tuev-sued.de Website: www.tuev-sued.de

Identification number of the notified body: 0036

Working pressure PS: 0.88 Mpa

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 02.04.2022

Place and date

		Adres *
Data sprzedaży *		
		Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *		Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca		
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)		Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.		(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu		

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13