



G80470
TTV1500

Wentylator podłogowy 40cm stal INOX

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Floor fan 40cm INOX steel

Translation of the original Operating Instructions

PL

EN



Wentylator podłogowy 40cm stal INOX

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

PL

EN

Wyprodukowano dla: / Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Przeznaczenie produktu

Wentylator podłogowy jest przeznaczony do użytku domowego oraz biurowego w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza i poprawy komfortu termicznego użytkowników. Urządzenie skutecznie wspomaga chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim, zwiększając przepływ powietrza i poprawiając wentylację.

Wentylator może być stosowany w:

pomieszczeniach mieszkalnych (salon, sypialnia, kuchnia),
biurach i przestrzeniach pracy,
lokalach usługowych,
innych suchych i wentylowanych wnętrzach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, sauny czy baseny, ani w warunkach przemysłowych wymagających specjalistycznych systemów wentylacyjnych. Wentylator powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi, w pozycji pionowej, na stabilnej powierzchni, z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych przedmiotów.

Uwaga: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie należy go wystawiać na działanie deszczu, nadmiernej wilgoci ani skrajnych temperatur.

Dane techniczne:

Moc: 85 W

Prędkość obrotowa: do 1370 obrotów/minutę

Średnica czaszy: 40 cm

Funkcja obrotu: w płaszczyźnie pionowej - 120°

Materiał: stal INOX, aluminium

Zasady bezpieczeństwa dla wentylatorów podłogowych

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wentylatora podłogowego, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Bezpieczeństwo elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Nie dotykaj wtyczki ani przewodu mokrymi rękami.

Nie używaj wentylatora w pobliżu wody ani w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki czy baseny.

Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie zwijaj go wokół urządzenia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Używaj wentylatora wyłącznie w pozycji pionowej, na stabilnej i równej powierzchni.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów przez osłonę wentylatora.

Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

Wentylator powinien być używany z odpowiednim odstępem od mebli, ścian i innych przeszkód, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Nie umieszczaj wentylatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy otwarty ogień.

3. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt

Urządzenie nie jest zabawką – należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać wentylatora bez nadzoru osoby dorosłej.

Zwierzęta domowe nie powinny mieć dostępu do pracującego wentylatora, aby uniknąć ryzyka zranienia.

4. Konserwacja i przechowywanie

Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłączaj wentylator od zasilania.

Regularnie czyść osłonę i łopatki wentylatora, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i zapewnić efektywną pracę.

Nie używaj środków chemicznych ani żrących detergentów do czyszczenia wentylatora.

Po zakończeniu sezonu użytkowania przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Jeśli wentylator nie działa prawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki lub wydziela nieprzyjemny zapach, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – może to prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.

Zagrożenia związane z użytkowaniem wentylatora podłogowego

1. Zagrożenia elektryczne

Porażenie prądem – uszkodzony przewód zasilający, wilgoć lub kontakt urządzenia z wodą może prowadzić do ryzyka porażenia elektrycznego.

Przegrzanie urządzenia – długotrwałe użytkowanie bez odpowiedniej wentylacji silnika może prowadzić do jego przegrzania i awarii.

Iskrzenie i zwarcia – przeciążenie sieci elektrycznej, wadliwe podłączenie lub uszkodzony kabel mogą skutkować pożarem lub porażeniem użytkownika.

2. Zagrożenia mechaniczne

Kontakt z ruchomymi częściami – włożenie palców, włosów lub innych przedmiotów przez osłonę wentylatora może prowadzić do skaleczeń lub wciągnięcia włosów i ubrań.

Zablokowanie łopatek – obecność przeszkód (np. firanek, kabli) może doprowadzić do zablokowania wentylatora i przegrzania silnika.

Przewrócenie urządzenia – niestabilne ustawienie wentylatora lub przypadkowe potrącenie może spowodować jego upadek i uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika.

3. Zagrożenia fizyczne

Wychłodzenie organizmu – długotrwałe narażenie na silny strumień powietrza może prowadzić do przeziębienia, bólu mięśni i stawów oraz problemów z układem oddechowym.

Podrażnienie oczu i skóry – intensywny przepływ powietrza może prowadzić do suchości oczu i podrażnienia błon śluzowych.

Przeciągi i bóle mięśniowe – nagłe zmiany temperatury w pomieszczeniu mogą powodować sztywność karku, bóle głowy i napięcia mięśniowe.

4. Zagrożenia ergonomiczne

Nieprawidłowa pozycja użytkowania – ustawienie wentylatora zbyt nisko lub zbyt wysoko może prowadzić do niewłaściwego przepływu powietrza i powodować przeciągi.

Hałas – długotrwałe narażenie na hałas generowany przez wentylator może powodować zmęczenie i obniżenie koncentracji.

Niewygodna obsługa – konieczność częstego schylania się do przełączników lub przenoszenia ciężkiego urządzenia może powodować nadwyrężenie mięśni.


5. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem dzieci i zwierząt

Dostęp do ruchomych części – dzieci mogą próbować wkładać palce do osłony wentylatora, co grozi urazem.

Zwierzęta domowe – futro lub ogony zwierząt mogą zostać wciągnięte do wentylatora, powodując ich obrażenia.

Przewrócenie urządzenia – dzieci lub zwierzęta mogą przypadkowo przewrócić wentylator, co może skutkować jego uszkodzeniem lub obrażeniami.

BUDOWA WENTYLATORA



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1- Śruba | 11- Tuleja plastikowa |
| 2- Przednia osłona | 12- Nakrętka zabezpieczająca |
| 3- Zatrzask obudowy | 13- Śruba |
| 4- Łopatką | 14- Podstawa |
| 5- Śruba dociskowa | 15- Kabel zasilający |
| 6- Nakrętka | 16- Skrzynia kontrolna |
| 7- Nakrętka kwadratowa | 17- Podkładka |
| 8- Osłona tylna | 18- Nakrętki |
| 9- Silnik | 19- Hak wiszący |
| 10- Śruba | 20- Śruba |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- a) Upewnij się, że stosowane napięcie odpowiada napięciu nominalnemu.
- b) Ustaw regulator prędkości na wybraną wartość: 0 (wyłączony) - 1,2,3 (wolny, średni, szybki)
- c) Kąt nachylenia wentylatora można dostosować poprzez pchnięcie osłony
- d) Nigdy nie dotykaj łopatek rękami ani żadnym przedmiotem!
- e) Nie ciągnij za przewód. W przypadku uszkodzenia po długim użytkowaniu, zleć naprawę elektrykowi.
- f) Instrukcja czyszczenia: Odłącz przewód zasilający od sieci. Ostrożnie zdejmij osłonę i łopatki. Uważaj aby nie upuścić łopatek! Najpierw użyj miękkiej szmatki lekko nasączonej mydłem, aby usunąć plamy z oleju. Następnie wytrzyj do sucha i wypoleruj szmatką. Nigdy nie używaj środków do polerowania lub żrących cieczy, ponieważ uszkodzą farbę, metal lub plastik. Ponownie włóż łopatki i zablokuj osłonę przed ponownym użyciem.
- g) Aby zamontować wentylator na ścianie, użyj pewnego i trwałego sprzętu mocującego. Upewnij się, że jest odpowiednio umocowany w ścianie, aby utrzymać ciężar wentylatora.

Najczęstsze Problemy i Rozwiązania dla Wentylatorów Podłogowych

1. Wentylator nie włącza się

Możliwe przyczyny:

Brak zasilania (odłączony kabel, uszkodzone gniazdko).

Uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka.

Przegrzanie silnika i uruchomienie zabezpieczenia termicznego.

Rozwiązania:

Sprawdź, czy wentylator jest poprawnie podłączony do działającego gniazdka.

Spróbuj podłączyć inny sprzęt do tego samego gniazdka, aby sprawdzić, czy działa.

Skontroluj kabel pod kątem uszkodzeń – jeśli jest uszkodzony, nie używaj wentylatora.

Odczekaj 15–30 minut i spróbuj ponownie – może zadziałać zabezpieczenie przed przegrzaniem.

2. Wentylator działa, ale nie wieje wystarczająco mocno

Możliwe przyczyny:

Brud i kurz na łopatkach lub osłonach ograniczają przepływ powietrza.

Nieprawidłowe ustawienie prędkości.

Zużyty kondensator silnika (dotyczy wentylatorów o dużej mocy).

Rozwiązania:

Oczyść łopatki i kratkę ochronną za pomocą suchej ściereczki lub sprężonego powietrza.

Sprawdź, czy wentylator nie jest ustawiony na najniższą prędkość.

Jeśli wentylator jest bardzo stary, możliwe, że kondensator wymaga wymiany – skontaktuj się z serwisem.

3. Wentylator wydaje głośnie dźwięki lub hałasuje

Możliwe przyczyny:

Poluzowane śruby lub elementy konstrukcji.

Nagromadzony kurz w silniku lub na łopatkach.

Łożyska silnika mogą wymagać smarowania (w modelach, gdzie jest to możliwe).

Rozwiązania:

Dokręć wszystkie śruby, zwłaszcza te mocujące osłonę i łopatki.

Wyczyść dokładnie wentylator, usuwając kurz i zanieczyszczenia.

Jeśli wentylator ma dostęp do łożysk smarowniczych, użyj dedykowanego smaru.

4. Wentylator nie oscyluje (nie porusza się na boki)

Możliwe przyczyny:

Uszkodzony mechanizm oscylacji lub poluzowany element.

Zablokowany mechanizm przez kurz lub ciała obce.

Dźwignia oscylacji jest wyłączona.

Rozwiązania:

Sprawdź, czy dźwignia oscylacji jest włączona (zazwyczaj znajduje się na górze silnika).

Odłącz wentylator od prądu, a następnie sprawdź, czy nic nie blokuje ruchu mechanizmu.

Jeśli mechanizm jest luźny lub uszkodzony, może wymagać naprawy przez specjalistę.

5. Wentylator wyłącza się samoczynnie po krótkim czasie pracy

Możliwe przyczyny:

Wentylator przegrzewa się i aktywuje się zabezpieczenie termiczne.

Wewnętrzne zwarcie lub uszkodzony silnik.

Rozwiązania:

Upewnij się, że wentylator nie jest zakurzony – czyszczenie może pomóc w poprawie chłodzenia silnika.

Sprawdź, czy urządzenie nie stoi zbyt blisko ściany, co może ograniczać przepływ powietrza.

Jeśli problem się powtarza, najlepiej skonsultować się z serwisem, ponieważ może to oznaczać uszkodzenie silnika.

6. Wentylator wydziela nieprzyjemny zapach (np. spalenizny)

Możliwe przyczyny:

Przegrzewający się silnik.

Kurz i zanieczyszczenia nagromadzone w silniku.

Uszkodzenie elektryczne (przepalone kable, zwarcie).

Rozwiązania:

Natychmiast wyłącz wentylator i odłącz go od prądu.

Wyczyść wentylator, zwłaszcza okolice silnika.

Jeśli problem nie ustępuje, nie używaj urządzenia – możliwe uszkodzenie elektryczne wymaga naprawy przez fachowca.

7. Wentylator emituje słabe lub nieregularne światło na panelu sterowania (w modelach elektronicznych)

Możliwe przyczyny:

Problemy z zasilaniem lub luźne połączenie elektryczne.

Uszkodzony panel sterowania.

Rozwiązania:

Odłącz wentylator i podłącz ponownie, sprawdzając wtyczkę.

Jeśli problem występuje nadal, możliwe, że panel sterowania wymaga wymiany lub naprawy.

Zasady Konserwacji i Przechowywania Wentylatora Podłogowego

1. Konserwacja Wentylatora

Aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie wentylatora podłogowego, należy regularnie przeprowadzać jego konserwację:

Czyszczenie obudowy i osłon

Odłączyć wentylator od źródła zasilania przed czyszczeniem.

Przetrzeć obudowę oraz osłony wilgotną ściereczką, unikając nadmiernego zamoczenia.

Unikać stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Czyszczenie łopatek wentylatora

W zależności od modelu, zdjąć osłonę ochronną zgodnie z instrukcją producenta.

Delikatnie oczyścić łopatki suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Jeśli łopatki są mocno zabrudzone, można użyć łagodnego detergentu, a następnie dokładnie je osuszyć.

Kontrola i konserwacja silnika

Nie wolno smarować silnika, jeśli producent nie zaleca tego w instrukcji.

Upewnić się, że silnik nie jest zablokowany przez kurz i brud, które mogłyby powodować przegrzewanie.

Sprawdzenie kabla zasilającego i wtyczki

Regularnie kontrolować przewód i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.

Nie używać wentylatora, jeśli kabel jest przetarty, pęknięty lub uszkodzony.

Nie owijać kabla wokół wentylatora, aby zapobiec jego nadmiernemu zginaniu.

Kontrola stabilności i mocowań

Sprawdzić, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

W przypadku modeli na podstawie z kółkami upewnić się, że są one sprawne i nieuszkodzone.

2. Przechowywanie Wentylatora

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia, należy przestrzegać zasad prawidłowego przechowywania:

Czystość przed przechowywaniem

Przed odłożeniem wentylatora należy go dokładnie oczyścić i osuszyć.

Odpowiednie miejsce przechowywania

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Nie przechowywać na zewnątrz ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Bezpieczne ułożenie

Przechowywać wentylator w pozycji pionowej, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Jeśli model posiada składane elementy (np. regulowaną wysokość), należy je zabezpieczyć przed przypadkowym rozłożeniem.

Ochrona przed kurzem i zabrudzeniami

Przechowywać wentylator w oryginalnym opakowaniu lub przykryć go materiałem ochronnym, aby zapobiec osadzaniu się kurzu.

Bezpieczeństwo elektryczne

Nigdy nie przechowywać wentylatora z podłączonym przewodem do gniazdka.

Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie kabla od urządzenia, jeśli model na to pozwala.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa i wsparcia:

Producent:	GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Adres:	Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polska
Numer kontaktowy:	+48 44 682 40 04
E-mail:	geko@geko.pl
Strona internetowa:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 25

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Wentylator podłogowy 40cm stal INOX, Typ: G80470 , Model: TTV1500

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oraz norm

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 28.02.2025

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Product purpose

The floor fan is intended for home and office use to provide air circulation and improve the thermal comfort of users. The device effectively supports cooling of rooms in the summer, increasing air flow and improving ventilation.

The fan can be used in:

residential rooms (living room, bedroom, kitchen),
offices and work spaces,
service premises,
other dry and ventilated interiors.

The device is not intended for use in places with high humidity, such as bathrooms, saunas or swimming pools, or in industrial conditions requiring specialist ventilation systems. The fan should be used in accordance with the operating instructions, in a vertical position, on a stable surface, maintaining an appropriate distance from other objects.

Note: The product is intended for indoor use only. It should not be exposed to rain, excessive moisture or extreme temperatures.

Technical data:

Power: 85 W

Rotation speed: up to 1370 rpm

Diameter of the bowl: 40 cm

Rotation function: in the vertical plane - 120°

Material: INOX steel, aluminum

Safety rules for floor fans

To ensure safe use of the floor fan, the following rules must be observed:

1. Electrical safety

Before connecting the device to the socket, make sure that the mains voltage corresponds to the value indicated on the rating plate.

Do not touch the plug or cable with wet hands.

Do not use the fan near water or in places with high humidity, such as bathrooms or swimming pools.

Do not pull the power cable or wrap it around the device.

If the power cable is damaged, immediately unplug the device and contact the service.

2. Safety of use

Use the fan only in a vertical position, on a stable and even surface.

Do not insert fingers or any objects through the fan cover.

Never leave the device unattended when it is operating.

The fan should be used with sufficient distance from furniture, walls and other obstacles to ensure free air flow.

Do not place the fan near heat sources such as radiators, stoves or open fires.

3. Child and pet safety

This device is not a toy - keep it out of reach of children.

Do not allow children to operate the fan without adult supervision.

Pets should not have access to the fan while it is running to avoid the risk of injury.

4. Maintenance and storage

Always unplug the fan from the power supply before cleaning or maintenance.

Regularly clean the fan cover and blades to prevent dust accumulation and ensure efficient operation.

Do not use chemicals or corrosive detergents to clean the fan.

At the end of the season of use, store the device in a dry place, away from dust and moisture.

5. Emergency procedures

If the fan does not operate properly, makes unusual noises or emits an unpleasant odor, immediately unplug it from the power supply and contact an authorized service center.

Do not attempt to repair the device yourself - this may lead to electric shock or damage to the equipment.

Floor fan hazards

1. Electrical hazards

Electric shock – damaged power cord, moisture or contact of the device with water can lead to the risk of electric shock.

Overheating of the device – prolonged use without proper ventilation of the motor can lead to its overheating and failure.

Sparkling and short circuits – overloading the electrical network, faulty connection or damaged cable can result in fire or electric shock to the user.

2. Mechanical hazards

Contact with moving parts – inserting fingers, hair or other objects through the fan cover can lead to cuts or pulling hair and clothes.

Blocking of blades – the presence of obstacles (e.g. curtains, cables) can lead to blocking of the fan and overheating of the motor.

Tipping over of the device – unstable positioning of the fan or accidental knocking can cause it to fall and damage the device or injury to the user.

3. Physical hazards

Body hypothermia – prolonged exposure to a strong air flow can lead to colds, muscle and joint pain, and respiratory problems.

Eye and skin irritation – intense air flow can lead to dry eyes and irritation of mucous membranes.

Drafts and muscle pain – sudden changes in room temperature can cause a stiff neck, headaches, and muscle tension.

4. Ergonomic hazards

Incorrect position of use – setting the fan too low or too high can lead to improper air flow and cause drafts.

Noise – prolonged exposure to noise generated by the fan can cause fatigue and decreased concentration.

Inconvenient operation – having to bend down frequently to switch or carry a heavy device can cause muscle strain.


5. Child and animal safety hazards

Access to moving parts – children may try to insert their fingers into the fan cover, which can cause injury.

Pets – Animal fur or tails can become caught in the fan, causing injury.

Tipping over the unit – Children or pets may accidentally tip the fan over, which may result in damage or injury.

FAN STRUCTURE



- 1- Screw
- 2- Front cover
- 3- Housing latch
- 4- Blade
- 5- Set screw
- 6- Nut
- 7- Square nut
- 8- Rear cover
- 9- Motor
- 10- Screw

- 11- Plastic sleeve
- 12- Locking nut
- 13- Screw
- 14- Base
- 15- Power cable
- 16- Control box
- 17- Washer
- 18- Nuts
- 19- Hanging hook
- 20- Screw



INSTRUCTIONS FOR USE

- a) Ensure that the voltage used matches the nominal voltage of the device.
- b) Set the speed control to the desired level:
0 (off), 1 (slow), 2 (medium), 3 (fast)
- c) Adjust the fan angle by gently tilting the head.
- d) Never touch the blades with your hands or any other object!
- e) Do not pull on the power cord. If the cord becomes damaged due to prolonged use, have it repaired by a qualified electrician.
- f) Cleaning instructions:
Unplug the power cord before cleaning.
Carefully remove the cover and blades, ensuring that the blades do not fall.
Use a soft cloth slightly dampened with soapy water to remove oil stains.
Wipe dry and polish with a clean cloth.
Never use polishing agents or corrosive liquids, as they may damage the paint, metal, or plastic.
Before using the fan again, securely reattach the blades and lock the cover in place.
- g) Wall mounting instructions:
Use strong and durable mounting hardware to secure the fan to the wall.
Ensure that it is firmly attached to support the weight of the fan.

Common Floor Fan Problems and Solutions

1. Fan won't turn on

Possible causes:

- No power (cable disconnected, damaged outlet).
- Damaged power cable or plug.
- Motor overheated and thermal protection activated.

Solutions:

- Check if the fan is properly plugged into a working outlet.
- Try plugging another device into the same outlet to see if it works.
- Check the cable for damage - if damaged, do not use the fan.
- Wait 15-30 minutes and try again - overheat protection may have activated.

2. The fan is working but not blowing hard enough

Possible causes:

- Dirt and dust on the blades or covers are restricting airflow.
- Incorrect speed setting.
- Worn motor capacitor (for high-power fans).

Solutions:

- Clean the blades and protective grille with a dry cloth or compressed air.
- Check if the fan is set to the lowest speed.
- If the fan is very old, the capacitor may need to be replaced - contact service.

3. Fan is making loud noises or squeaking

Possible causes:

- Loose bolts or structural members.
- Dust build-up in the motor or on the blades.
- The motor bearings may need lubrication (on models where this is possible).

Solutions:

- Tighten all bolts, especially those securing the shroud and blades.
- Clean the fan thoroughly to remove dust and debris.
- If the fan has access to the lubrication bearings, use a dedicated grease.

4. Fan does not oscillate (does not move sideways)

Possible causes:

Damaged oscillation mechanism or loose component.

Mechanism blocked by dust or foreign objects.

Oscillation lever is off.

Solutions:

Check that the oscillation lever is on (usually located on top of the motor).

Unplug the fan and then check that nothing is blocking the movement of the mechanism.

If the mechanism is loose or damaged, it may require repair by a specialist.

5. The fan turns off by itself after a short time of operation

Possible causes:

The fan is overheating and the thermal protection is activated.

Internal short circuit or damaged motor.

Solutions:

Make sure the fan is free of dust - cleaning can help improve motor cooling.

Check that the device is not too close to a wall, which may restrict air flow.

If the problem persists, it is best to consult a service center, as this may indicate a motor failure.

6. The fan emits an unpleasant smell (e.g. burning)

Possible causes:

Overheating engine.

Dust and dirt accumulated in the engine.

Electrical damage (burned cables, short circuit).

Solutions:

Immediately turn off the fan and disconnect it from the power supply.

Clean the fan, especially around the engine.

If the problem persists, do not use the device - possible electrical damage requires repair by a specialist.

7. Fan emits weak or irregular light on the control panel (on electronic models)

Possible causes:

Power supply problems or loose electrical connection.

Damaged control panel.

Solutions:

Unplug the fan and plug it back in, checking the plug.

If the problem persists, the control panel may need to be replaced or repaired.

Floor Fan Maintenance and Storage Guidelines

1. Fan Maintenance

To ensure safe and efficient operation of your floor fan, you should regularly maintain it:

Cleaning the housing and covers

Unplug the fan from the power source before cleaning.

Wipe the housing and covers with a damp cloth, avoiding excessive wetting.

Avoid using aggressive chemicals that may damage the surface.

Cleaning the fan blades

Depending on the model, remove the protective cover according to the manufacturer's instructions.

Gently clean the blades with a dry or slightly damp cloth.

If the blades are very dirty, you can use a mild detergent and then dry them thoroughly.

Motor inspection and maintenance

Do not lubricate the motor unless the manufacturer recommends it in the instructions.

Make sure that the motor is not blocked by dust and dirt, which could cause overheating.

Checking the power cable and plug

Regularly check the cable and plug for damage.

Do not use the fan if the cable is frayed, cracked or damaged.

Do not wrap the cable around the fan to prevent excessive bending.

Checking the stability and fixings

Check that all screws and fixings are securely tightened.

For models with a base with wheels, make sure that they are in good condition and undamaged.

2. Storing the Fan

To ensure a long service life of the device, follow the rules for proper storage:

Cleanliness before storage

Clean and dry the fan thoroughly before putting it away.

Suitable storage location

Store in a dry, cool place, away from moisture and heat sources.

Do not store outdoors or in places exposed to direct sunlight.

Safe storage

Store the fan in an upright position to prevent mechanical damage.

If the model has foldable elements (e.g. adjustable height), protect them from accidental folding.

Protection against dust and dirt

Store the fan in its original packaging or cover it with protective material to prevent dust from settling.

Electrical safety

Never store the fan with the cable connected to the socket.

If the fan is not used for a long time, it is recommended to disconnect the cable from the device, if the model allows it.

Contact for security and support:

Producent:	GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Adres:	Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polska
Numer kontaktowy:	+48 44 682 40 04
E-mail:	geko@geko.pl
Strona internetowa:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo



The last two digits of the year of CE marking - 25

EU DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

Floor fan 40cm INOX steel, Type: G80470, Model: TTV1500

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,

- 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,

- 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

and standards

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or rebuilt without the manufacturer's consent.

The following is responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 28.02.2025

Place and date of issue

Name, surname and position of the authorized person



Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13